

Manuale del prodotto

RX6025sas

Synology

Indice

Capitolo 1: Prima di cominciare	2
1.1 Contenuto della confezione	2
1.2 Panoramica di Synology RX6025sas	3
1.3 Tabella degli indicatori LED	5
1.4 Specifiche hardware	6
1.5 Parti di ricambio	7
1.6 Accessori opzionali	8
Capitolo 2: Installazione dei componenti hardware	9
2.1 Strumenti consigliati	9
2.2 Precauzioni	9
2.3 Istruzioni di sicurezza	11
2.4 Installazione unità di archiviazione	13
2.5 Installare e rimuovere i kit dei binari	16
2.6 Collegamento a Synology NAS	29
Capitolo 3: Manutenzione del sistema	39
3.1 Sostituire la ventola malfunzionante	39
3.2 Sostituire la PSU (Power Supply Unit, unità di alimentazione)	42
Capitolo 4: Risoluzione dei problemi	44
4.1 Checklist per la risoluzione dei problemi	44
4.2 Risoluzione di problemi comuni	45
4.3 Prima di contattare il supporto tecnico Synology	46
4.4 Contattare il supporto tecnico Synology	47
4.5 Ottenere informazioni, aiuto e assistenza	47

Capitolo 1: Prima di cominciare

Grazie per aver acquistato un prodotto Synology! Prima di configurare la nuova unità di espansione, controllare il contenuto della confezione per verificare di aver ricevuto gli elementi seguenti. Inoltre è importante leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza per evitare rischi alla persona o il danneggiamento dell'unità di espansione.


Note:

- tutte le immagini di seguito sono riportate solo per fini descrittivi e potrebbero differire dal prodotto reale.


1.1 Contenuto della confezione

Contattare il rivenditore se il pacchetto non contiene uno dei seguenti componenti:

Unità principale x 1




Cavo di alimentazione CA x 2





2 cavo di espansione

RKS-03 (kit guida) x 1



1.2 Panoramica di Synology RX6025sas



N.	Nome	Descrizione
----	------	-------------

1	Indicatore POWER	Visualizza lo stato dell'alimentazione. ¹
2	Indicatore ALERT	Visualizza avvisi relativi alla ventola o alla temperatura. Per ulteriori informazioni, vedere " Tabella degli indicatori LED ".
3	Pulsante Bip spento	Premere per disattivare l'avviso acustico riprodotto quando si verifica un malfunzionamento.
4	Indicatore stato unità	Visualizza lo stato dell'unità. Per ulteriori informazioni, vedere " Tabella degli indicatori LED ".
5	Ventola PSU	Consente di smaltire il calore in eccesso e di raffreddare la PSU.
6	Porta di alimentazione	Collegare il cavo di alimentazione qui.
7	Indicatore PSU	Mostra lo stato dell'unità di alimentazione (PSU). Per ulteriori informazioni, vedere " Tabella degli indicatori LED ".
8	Indicatore STATUS	Mostra lo stato del sistema. Per ulteriori informazioni, vedere " Tabella degli indicatori LED ".
9	Indicatore ALERT	Visualizza avvisi relativi alla ventola o alla temperatura. Per ulteriori informazioni, vedere " Tabella degli indicatori LED ".
10	Spia ID unità di espansione	Indica il numero ID dell'unità di espansione errato.
11	Spia e Porta SAS IN	Esegue il collegamento alla porta SAS OUT di un Synology NAS o di un'altra unità di espansione. Per maggiori informazioni, vedere " Collegamento a Synology NAS ".
12	Spia e Porta SAS OUT	Si connette alla porta SAS IN di un'altra unità di espansione. Per maggiori informazioni, vedere " Collegamento a Synology NAS ".

Note:

1. RX6025sas si accende automaticamente quando il cavo viene collegato alla fonte di alimentazione. Per maggiori informazioni, vedere "[Collegamento a Synology NAS](#)".
2. Per ulteriori informazioni sull'unità di espansione Synology supportata da Synology NAS, consultare il [sito Web ufficiale di Synology](#).

1.3 Tabella degli indicatori LED

Indicatore LED	Colore	Stato	Descrizione
POWER	Blu	Fisso	Acceso
	Off		Spento
Indicatore di stato del disco(sul cassetto)	Blu	Fisso	Unità pronta e inattiva
		Lampeggiante	Accesso unità
	Rosso	Fisso	Errore unità/Porta disabilitata ¹
	Off		Nessuna unità interna
ALERT	Arancione	Lampeggiante	Errore di sistema ²
	Off		Sistema normale
Indicatore PSU	Verde	Fisso	Unità di alimentazione normale
		Lampeggiante	Standby potenza /CA presente
	Arancione	Fisso	Errore unità alimentazione / Nessuna potenza CA
	Off		Unità di alimentazione spenta
Stato posteriore	Verde	Lampeggiante	Acceso
	Off		Spento
Avviso posteriore	Arancione	Lampeggiante	Errore di sistema ²
	Off		Sistema normale
SAS IN/OUT	Verde	Fisso	Synology NAS/Unità di espansione collegata
	Off		Synology NAS/Unità di espansione scollegata

Note:

1. provare a riavviare Synology NAS e reinserire le unità, quindi eseguire lo strumento diagnostico del produttore HDD/SSD per controllare lo stato di integrità delle unità. Se è possibile accedere a DSM, eseguire il test S.M.A.R.T. per eseguire la scansione delle unità. Se il problema resta irrisolto, contattare l'assistenza tecnica per ottenere supporto da Synology.
2. Se il **LED ALERT** lampeggia continuamente in arancione, sono presenti errori di sistema, ad esempio un guasto alla ventola, un surriscaldamento del sistema o un degrado del volume. Accedere a DSM per informazioni dettagliate.

1.4 Specifiche hardware






Elemento	RX6025sas
Tipo di unità compatibile	SAS/SATA da 3,5"/2,5" x 60
Porta esterna	• SAS IN x 1 • SAS OUT x 1
Dimensioni (A X L X P) (mm)	• 176 × 438 × 985 • 176 × 482 × 1020 (con server ear)
Peso (kg)	33,9
Certificato	• FCC Classe A • CE Classe A • UKCA • BSMI Classe A • EAC • VCCI • RCM • KC • UL • Conformità RoHS
Requisiti ambientali	• Tensione di rete: da 200V a 240V CA • Frequenza: 50/60Hz • Temperatura di funzionamento: da 0 a 35 °C (da 32 a 95 °F) • Temperatura di conservazione: da -20 a 60 °C (da -5 a 140 °F) • Umidità relativa: dal 5% al 95% di UR

Note:

1. specifiche dei modelli soggette a variazioni senza preavviso. Informazioni più recenti sono disponibili sul sito web Synology.

1.5 Parti di ricambio

Informazioni per sostituire le ventole di sistema, i vani disco o gli alimentatori, sono disponibili in Ricambi.

Nome modello	Immagine	Descrizione
Vassoio unità (tipo R9)		Vassoio unità da 3,5"
Vassoio unità da 2,5" (R5)		Vassoio unità da 2,5"
VENTOLA 80*38_1		Ventola di sistema 80*80*38 mm
PSU 1300W-RP Module_1		Modulo PSU ridondante 1300W
RKS-03 ¹		Binari scorrevoli
1 x Cavo MiniSASHD_EXT_1		Cavo MiniSAS HD esterno da 100 cm

1 x Cavo
MiniSASHD_EXT_2



Cavo MiniSAS HD esterno
da 200 cm

Note:

1. fare riferimento alla [Guida di installazione rapida](#) per informazioni dettagliate e installare con cautela il kit guida.

1.6 Accessori opzionali

Con gli accessori Synology è possibile personalizzare l'unità di espansione in base agli specifici ambienti business senza preoccupazioni per compatibilità e stabilità. Maggiori informazioni disponibili nell'elenco di compatibilità dei prodotti Synology.

Capitolo 2: Installazione dei componenti hardware

2.1 Strumenti consigliati

In questa sezione sono elencati gli strumenti necessari e opzionali utilizzati nelle procedure di installazione.

1. Cacciavite Phillips n. 2 (con punta a croce)
2. Almeno una unità SAS da 3,5" (per i modelli compatibili vedere qui)

Attenzione:

- se si installa un'unità che contiene dei dati, verrà formattata e tutti i dati esistenti verranno cancellati. Eseguire il backup dei dati importanti prima dell'installazione.

Note:

1. se si utilizza un cacciavite automatico, impostare il valore della coppia su 4,0 (+/-0,3) kgf-cm.

2.2 Precauzioni

Prima di installare o rimuovere qualsiasi componente nell'unità di espansione, consultare tutte le informazioni sulla sicurezza.

Attenzione:

1. Se si lasciano viti inutilizzare o allentate all'interno dell'unità di espansione, si rischia di danneggiarne gravemente i componenti. Evitare di far cadere oggetti metallici nell'unità di espansione, come graffette e forcine.
2. Non tirare il cavo per il connettore o per la linguetta quando lo si scollega. Alcuni cavi sono dotati di connettori con linguette di bloccaggio o viti ad alette che devono essere sbloccati prima di scollegare il cavo. Quando si scollega un cavo, mantenerlo allineato in modo uniforme per evitare di piegare i pin del connettore. Quando si collega un cavo, verificare che porte e connettori siano orientati e allineati correttamente.
3. Se è necessario spostare l'unità di espansione, richiedere l'assistenza di un'altra persona. Non tentare di sollevarlo da soli per evitare di infortunarsi.
4. Verificare che l'unità di espansione funzioni correttamente prima di installare i componenti hardware opzionali. Se l'unità di espansione non funziona correttamente, vedere il capitolo "[Risoluzione dei problemi](#)" per una soluzione di base. Se non è possibile risolvere il problema, vedere la sezione "[Ottenere informazioni, aiuto e servizi](#)" per altre informazioni.
5. Maneggiare sempre con cura i componenti del sistema (come schede PCIe, moduli di memoria e schede di sistema) tramite i bordi o la cornice. Non toccare giunti, pin o circuiti esposti.
6. Non posizionare parti e altri componenti (come schede PCIe, moduli di memoria e schede di sistema) sul coperchio superiore dell'unità di espansione o su altre superfici metalliche.
7. Solo unità di espansione specifiche supportano la sostituzione a caldo dei componenti e sono progettati per funzionare in modo sicuro durante l'accensione.

Prima di lavorare all'interno dell'unità di espansione

1. Spegnerne l'unità di espansione, incluse tutte le periferiche collegate.
2. Scollegare l'unità di espansione dalla presa elettrica e scollegare le periferiche.

Dopo avere lavorato all'interno dell'unità di espansione

1. Ricollegare le periferiche e collegare l'unità di espansione a una presa elettrica.
2. Accendere le periferiche collegate e quindi l'unità di espansione.

Prevenzione di scariche elettrostatiche

La scarica di elettricità statica attraverso un dito o altri conduttori può causare l'arresto del sistema, la perdita di dati o altri danni alle schede di sistema o ad altri componenti sensibili

all'elettricità statica. Questo tipo di danno può anche ridurre la durata prevista dell'unità di espansione.

Per evitare l'esposizione all'elettricità statica, procedere come segue:

1. Evitare il contatto con le mani trasportando e conservando i componenti hardware in contenitori antistatici.
2. Tenere i componenti hardware sensibili alle scariche elettrostatiche nei rispettivi contenitori fino a quando arrivano su workstation prive di cariche elettrostatiche.
3. Posizionare i componenti hardware su una superficie con messa a terra oppure toccarli prima di rimuoverli dai contenitori.
4. Evitare di toccare giunti, pin, cavi o circuiti.
5. Quando si tocca un componente o un assieme hardware sensibile all'elettricità statica, verificare sempre che sia collegato a terra correttamente.
6. Quando si maneggia un componente hardware, tenerlo con cautela per i bordi o per la cornice.
7. Utilizzare un cinturino da polso a scarica elettrostatica o altri sistemi di messa a terra. L'unità di espansione deve essere posizionata su un tappetino antistatico (ESD MAT).
8. L'unità di espansione fornisce alimentazione in standby quando è collegata all'alimentazione CA anche se è spenta. In caso di contatto accidentale con un conduttore e di cortocircuito delle parti in questa condizione, si rischia di danneggiare l'unità di espansione. Prima di rimuovere il coperchio posteriore superiore, verificare che l'alimentatore CA sia scollegato.

2.3 Istruzioni di sicurezza



- Non porre il prodotto a diretto contatto con la luce o nelle vicinanze di sostanze chimiche. Assicurare un ambiente stabile senza bruschi cambiamenti di temperatura o umidità.



- Posizionare l'unità sempre sul lato destro.



- Tenere l'unità lontana dai liquidi.



- Prima di procedere alla pulizia, scollegare i cavi di alimentazione e utilizzare un panno umido per pulire la superficie. Non usare solventi chimici o prodotti per la pulizia spray.



- Per evitare che l'unità possa cadere, non posizionarla su carrelli o qualsiasi altra superficie non stabile.



- Collegare i cavi di alimentazione a prese con voltaggio corretto. Verificare che la tensione CA fornita sia corretta e stabile.



- Attenzione: pericolo di shock elettrico. Per rimuovere completamente la corrente elettrica dal dispositivo, verificare che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla presa di corrente.



- La sostituzione della batteria con un tipo errato potrebbe causare esplosioni. Smaltire in modo appropriato le batterie usate.



- I cavi di alimentazione devono essere inseriti in prese di corrente con collegamento a terra.



- Tenersi lontani dalla ventola in movimento.



- Questo prodotto deve essere installato da personale qualificato in un luogo ad accesso limitato (come stanze di attrezzature dedicate, cabine di servizio ecc.).

Linee guida per l'affidabilità del sistema

Per garantire un raffreddamento e un'affidabilità adeguati del sistema, attenersi alle linee guida sull'affidabilità del sistema elencate di seguito.


1. Lasciare uno spazio adeguato intorno all'unità di espansione per garantire il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento. Lasciare circa 50 mm (2 pollici) di spazio libero intorno alla parte anteriore e posteriore dell'unità di espansione. Non posizionare oggetti davanti alle ventole.
2. Per un raffreddamento e un flusso d'aria corretti, installare il coperchio dell'unità di espansione prima di accenderlo. L'utilizzo di un'unità di espansione senza copertura potrebbe danneggiare i componenti dell'unità di espansione.
3. Se l'unità di espansione è dotata di condotti dell'aria o deflettori dell'aria, non rimuoverli mentre l'unità di espansione è in funzione. L'utilizzo dell'unità di espansione senza i condotti dell'aria o i deflettori dell'aria potrebbe causare il surriscaldamento del sistema.
4. L'apertura o la rimozione del coperchio superiore dell'unità di espansione mentre il sistema è acceso può esporre l'utente al rischio di scosse elettriche.
5. Se è necessario accendere l'unità di espansione senza il coperchio superiore, assicurarsi che nessuno si trovi vicino all'unità di espansione e che non vi siano strumenti o altri oggetti all'interno. Non utilizzare il sistema senza la copertura dell'unità di espansione per una durata superiore a cinque minuti.
6. Quando si sostituisce un'unità hot-swap, installare il nuovo Il più presto possibile dell'unità hot-swap.
7. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di apportare modifiche alle unità.

2.4 Installazione unità di archiviazione


1. Aprire il coperchio anteriore superiore.

a. Premere i pulsanti piccoli siti ai lati di RX6025sas.

b. Fare scorrere il coperchio superiore anteriore, sollevarlo e riporlo da parte.




2. Estrarre il vano unità mediante la presa, come illustrato di seguito.




3. Caricare le unità negli appositi cassettei.


- Per le unità da 2,5": Posizionare l'unità nel cassetto unità (R5 venduto separatamente). Stringere le viti nei quattro fori indicati di seguito per fissare l'unità in posizione.



- Per le unità da 3,5": Posizionare l'unità nel cassetto unità.



4. Inserire il vano unità carico nell'alloggiamento unità vuoto.




Note:

- assicurarsi che il vano sia inserito completamente. In caso contrario, l'unità potrebbe non funzionare correttamente.

5. Premere la maniglia in avanti per posizionare il vano dell'unità.

6. Ripetere i passaggi riportati per installare le altre unità preparate.

7. Le unità sono numerate come segue.



2.5 Installare e rimuovere i kit dei binari

In questo esempio, viene utilizzato RKS-03 per illustrare come installare e rimuovere i kit dei binari. Per ulteriori informazioni sull'installazione del kit guida, consultare la guida di installazione rapida fornita con il kit guida.

Package Content



4U screw x 3
(M5*20Lmm, PH2)



Cage nut x 3
(M5)




Rail screw washer x 4
(M5)



Rail screw x4
(M5*10Lmm, PH2)




Inner rail screw x6
(M4*4Lmm, PH2)




Installare il kit dei binari

1. Installare il kit guide sul rack:


a. Fissare l'estremità posteriore del gruppo kit binari sul rack.



b. Fare scorrere il dispositivo di blocco sulla parte esterna e inserire le staffe sui fori del rack.




c. Fissare le viti della guida e montare i dadi della griglia come illustrato.




2. Estendere il binario interno

- a. Estendere completamente il binario interno verso l'esterno fino a sentire un clic.
- b. Tirare e tenere il fermo posteriore sul binario interno, come illustrato, e continuare ad estrarre la guida interna dal gruppo.




3. Collegare il kit guida all'unità di espansione:


- a. Allineare i fori di fissaggio del binario interno sul lato dello chassis e fare scorrere indietro per fissare il binario interno.
- b. Fissare le viti del binario come descritto.




4. Con l'aiuto di un'altra persona, allineare con attenzione il binario interno al gruppo di binari esterni e spingere lo chassis verso il rack.



5. Tirare la tacca anteriore del binario interno, come descritto, per sbloccare il binario interno e continuare a spingere lo chassis verso il rack.




6. Spingere lo chassis nell'estremità del rack e usare le viti 4U per fissare lo chassis sul rack.




Rimuovere il kit dei binari

1. Allentare e rimuovere le viti dal rack.




2. Estrarre lo chassis dal rack.




3. Rimuovere lo chassis dal rack:

- a. Far scorrere verso l'esterno la tacca posteriore del binario interno per sbloccarlo dal gruppo di binari esterni.
- b. Con l'aiuto di un'altra persona, rimuovere con attenzione lo chassis dal rack. Per ridurre il peso dello chassis è possibile rimuovere prima tutte le unità.




4. Rimuovere il kit guida dall'unità di espansione:


- a. Allentare e rimuovere le viti della guida.
- b. Estrarre il dispositivo di chiusura centrale come illustrato.
- c. Far scorrere in avanti per rimuovere la guida interna.




5. Tenere il fermo posteriore sul binario interno, come illustrato, e continuare a spingere in posizione la guida interna dal gruppo.




6. Allentare e rimuovere le viti della guida.



7. Estrarre le staffe come illustrato e far scorrere il dispositivo di chiusura anteriore all'indietro.



8. Rimuovere il kit guida dal rack.



2.6 Collegamento a Synology NAS

RX6025sas supporta l'I/O multipercorso per migliori stabilità e prestazioni. In questa sezione viene descritta la procedura per collegare le unità di espansione a Synology NAS. Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare errori di sistema.


Note:

- RX6025sas viene fornito con due cavi di espansione SAS (100 cm e 200 cm). Utilizzare il cavo più lungo per collegare l'unità di espansione più lontana al Synology NAS.
- Le porte primaria e secondaria sul retro dell'HD6500 sono contrassegnate da adesivi.


Per collegare RX6025sas con HD6500

1. Collegare un'estremità del cavo di espansione alla porta principale di HD6500 e l'altra alla porta di espansione di RX6025sas. Verificare che la fascia di rilascio del cavo sia rivolta **verso destra** quando viene collegata in HD6500, e che quella del cavo sia rivolta **verso l'alto** quando si collega a RX6025sas; in caso contrario, HD6500 e l'unità di espansione non saranno collegati correttamente.



- Per 1 HD6500 e 1 RX6025sas:




- Per 1 HD6500 e 2 RX6025sas:




- Per 1 HD6500 e 3 RX6025sas:




HD6500



RX6025sas-1





RX6025sas-2




RX6025sas-3


- Per 1 HD6500 e 4 RX6025sas:




HD6500




RX6025sas-1




RX6025sas-2



RX6025sas-3



2. Collegare un'estremità dei cavi di alimentazione alla porta di alimentazione di RX6025sas e l'altra alle prese di corrente. RX6025sas si accenderà automaticamente dopo il corretto collegamento dei cavi di alimentazione.



Note:


- RX6025sas è dotato di un sistema di alimentazione ridondante che consente il collegamento di due cavi di alimentazione. Il sistema può essere alimentato con un solo cavo di alimentazione, si consiglia però di utilizzare entrambi i cavi di alimentazione per evitare interruzioni dell'energia elettrica.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione, verificare che tutti gli indicatori di stato siano spenti prima di ricollegare di nuovo il cavo di alimentazione. In caso contrario, il sistema potrebbe non avviarsi.
- Se si rimuove accidentalmente il cavo di espansione, NON ricollegarlo immediatamente. Se viene ricollegato subito, Synology NAS esegue una serie di attività per evitare errori di sistema. Attendere alcuni secondi prima di ricollegare il cavo di espansione. Il tempo richiesto è di 30 secondi per 1 unità di espansione collegata, di 60 secondi per 2 unità di espansione collegate, di 90 secondi per 3 unità di espansione collegate o di 120 secondi per 4 unità di espansione collegate.
- Dopo aver ricollegato il cavo di espansione, attendere alcuni secondi affinché Synology NAS ripristini il percorso dati e funzioni correttamente. Il tempo richiesto è di 60 secondi per 1 unità di espansione collegata, di 120 secondi per 2 unità di espansione collegate, di 180 secondi per 3 unità di espansione collegate o di 240 secondi per 4 unità di espansione collegate.
- In caso di malfunzionamento dell'unità di espansione, rimuovere l'unità di espansione guasta e sostituirla con una nuova seguendo la procedura descritta in "[Collegare un Synology NAS](#)".

3. Premere il tasto di alimentazione sul pannello frontale per accendere HD6500. L'ID dell'unità di espansione di RX6025sas collegato a HD6500 sarà visualizzato in sequenza sul pannello


posteriore.



HD6500



RX6025sas-1




RX6025sas-2

Capitolo 3: Manutenzione del sistema


3.1 Sostituire la ventola malfunzionante

In caso di malfunzionamento di una ventola di sistema, vedere le istruzioni seguenti per aprire RX6025sas e sostituire la ventola guasta.


1. Aprire il coperchio posteriore superiore.
 - a. Rimuovere la vite sul retro di RX6025sas.
 - b. Premere i pulsanti piccoli siti ai lati di RX6025sas.
 - c. Fare scorrere il coperchio posteriore e riporlo da parte.



2. Le ventole sono numerate come segue:



3. Trovare la ventola non funzionante. Sollevare la ventola per rimuoverla.



4. Preparare una nuova ventola e farla scivolare in RX6025sas. Verificare che la ventola sia allineata correttamente.

3.2 Sostituire la PSU (Power Supply Unit, unità di alimentazione)

In caso di malfunzionamento di una PSU o della relativa ventola, vedere le istruzioni di seguito per sostituire la PSU non funzionante.

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla PSU da sostituire.


Note:

- premendo il pulsante **Bip spento**, è possibile disattivare il lungo avviso acustico (bip) quando viene emesso.

2. Rimuovere la PSU non funzionante:

- a. Sul pannello posteriore, spingere in avanti la leva della PSU.

b. Estrarre la PSU da RX6025sas.



3. Preparare una nuova PSU. Inserirla nello slot vuoto fino a sentire un clic.

Capitolo 4: Risoluzione dei problemi

ATTENZIONE:

- È necessario eseguire la risoluzione dei problemi e le riparazioni solo come autorizzato o indicato dal team di supporto tecnico Synology.

Note:

- in questo capitolo sono descritti i possibili problemi che possono verificarsi. Non tutti i problemi si verificano sull'unità di espansione. Fare riferimento alle sezioni corrispondenti per le procedure di risoluzione dei problemi specifiche del problema che si è verificato.

4.1 Checklist per la risoluzione dei problemi

Prima di eseguire qualsiasi attività di risoluzione dei problemi o riparazione, utilizzare la seguente checklist per individuare le possibili cause di problemi hardware sull'unità di espansione.

1. Rimuovere tutte le unità USB prima di accendere l'unità di espansione.
2. L'unità di espansione è collegata a una presa di alimentazione CA funzionante?
3. L'unità di espansione è accesa?
4. Il LED POWER è acceso?
5. Il LED STATUS è acceso?
6. Il LED ALERT lampeggia?
7. Verificare che tutti i cavi non siano allentati o collegati in modo errato.
8. Se recentemente sono stati aggiunti componenti hardware non sostituibili a caldo (ad esempio, moduli di memoria, schede NIC, schede PCIe), rimuovere il componente e verificare se l'unità di espansione funziona correttamente senza di esso.
9. La versione DSM utilizzata è la più recente?
10. Se non è possibile connettersi all'unità di espansione tramite una rete, sostituire il cavo di rete e riprovare a connettersi. Per la risoluzione dei problemi, verificare di essere collegati direttamente all'unità di espansione senza router, switch o hub.



4.2 Risoluzione di problemi comuni

In questa sezione vengono trattati i seguenti problemi:

- [Impossibile riconoscere i dischi rigidi](#)
- [Il LED di avviso lampeggia continuamente](#)
- [Impossibile accendere dopo la connessione della UPS](#)

Impossibile riconoscere i dischi rigidi

1. Verificare che si stia utilizzando un disco rigido elencato nell'[elenco di compatibilità dei prodotti Synology](#).
2. Rimuovere il disco rigido dall'unità di espansione ed eseguire un'ispezione visiva:
 - a. Verificare che il connettore del disco rigido non sia danneggiato o distorto.



3. Sostituire il disco rigido con uno nuovo, quindi riavviare l'unità di espansione per verificare se il problema è causato dall'unità rimossa.
4. Rimuovere il coperchio superiore e verificare che l'alimentatore e i connettori sul backplane dell'HDD siano collegati correttamente.

Note:

- quando l'unità di espansione è accesa, non toccare alcuna parte del PCB con le mani o con gli strumenti.

5. Se, dopo aver seguito la procedura di risoluzione dei problemi descritta in precedenza, il problema non è ancora stato risolto, contattare il supporto tecnico di Synology per ottenere ulteriore assistenza.

Il LED di avviso lampeggia continuamente

Quando il LED avviso lampeggia continuamente e DSM visualizza i messaggi "La temperatura dell'unità di espansione è troppo alta. Se il problema di surriscaldamento persiste, l'unità di espansione potrebbe arrestarsi per evitare malfunzionamenti all'hardware" oppure "La ventola nell'unità di espansione ha smesso di funzionare", consultare la sezione "[Sostituire la ventola di sistema](#)" e verificare che la ventola sia installata e funzioni correttamente.

Impossibile accendere dopo la connessione della UPS

1. Verificare che i cavi di alimentazione dell'UPS e dell'unità di espansione siano collegati correttamente.
2. Verificare che l'alimentazione fornita dall'UPS sia stabile.
3. Collegare i cavi di alimentazione dell'unità di espansione direttamente alla presa di alimentazione CA e verificare che sia possibile accenderlo.
4. Verificare che il sistema UPS sia [compatibile](#) con l'unità di espansione.
5. Se, dopo aver seguito la procedura di risoluzione dei problemi descritta in precedenza, il problema non è ancora stato risolto, contattare il supporto tecnico di Synology per ottenere ulteriore assistenza.

4.3 Prima di contattare il supporto tecnico Synology

Prima di contattare il supporto tecnico Synology, seguire le istruzioni riportate di seguito per tentare di risolvere il problema:

- Utilizzare le informazioni per la risoluzione dei problemi riportate nel presente manuale.
- Seguire le istruzioni riportate nella sezione "[Checklist per la risoluzione dei problemi](#)".
- Verificare la disponibilità di informazioni aggiornate, i nuovi driver dispositivo e i suggerimenti e consigli del [Synology Knowledge Center](#).

Se possibile, quando si contatta il supporto tecnico Synology tenere a disposizione le seguenti informazioni riportate sul prodotto:

- Nome modello prodotto
- Numeri di serie dei prodotti Synology
- Descrizione del problema
- Esatta descrizione di eventuali messaggi di errore
- Informazioni sulla configurazione hardware e software

4.4 Contattare il supporto tecnico Synology

Durante il periodo di garanzia, è possibile ottenere assistenza e informazioni tramite il [supporto tecnico Synology](#). Il personale di assistenza qualificato è a disposizione fornire aiuto a identificare il problema dell'hardware e stabilire l'azione necessaria per risolverlo.

La garanzia non copre quanto segue:

- Sostituzione o uso di parti non prodotte per o da Synology o parti Synology non garantite
- Identificazione delle fonti di problemi software
- Installazione e manutenzione di programmi applicativi

Se viene stabilita la necessità di un servizio di sostituzione, è consigliabile contattare il distributore o rivenditore locale dove è stato acquistato e richiedere assistenza. Synology non offre servizi di sostituzione diretti al di fuori del Nord America.

Note:

- per maggiori informazioni sulle politiche di garanzia di Synology, consultare [questo articolo](#).

4.5 Ottenere informazioni, aiuto e assistenza

Synology pubblica una vasta gamma di documentazione di supporto.

Nella [Knowledge Base](#) sono riportati utili articoli sulle sezioni [Help](#) e [FAQ](#), oltre a [video tutorial](#), per apprendere facilmente i processi.

Inoltre, sono disponibili [Guide dell'utente](#), [Guide per soluzioni](#), [brochure](#) e [White paper](#). Gli utenti di livello avanzato e gli amministratori possono trovare risposte e procedure nelle [Guide per sviluppatori](#).

Si è verificato un problema e nei documenti ufficiali non è presente alcuna soluzione? È possibile ricercare fra le centinaia di risposte fornite da utenti e personale di supporto nella [Synology Community](#) oppure contattare il [supporto tecnico Synology](#) tramite il modulo web, via e-mail o telefonicamente.

SYNOLOGY, INC. CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE

IMPORTANTE, LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE ("EULA") RAPPRESENTA UN CONTRATTO LEGALE TRA L'UTENTE (IN QUALITÀ DI PRIVATO O ENTITÀ GIURIDICA) E SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") PER IL SOFTWARE SYNOLOGY INSTALLATO NEL PRODOTTO SYNOLOGY ACQUISTATO DALL'UTENTE (IL "PRODOTTO"), O SCARICATO LEGALMENTE DA WWW.SYNOLOGY.COM O QUALSIASI ALTRO CANALE RESO DISPONIBILE DA SYNOLOGY ("SOFTWARE").

L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO AI TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO EULA UTILIZZANDO I PRODOTTI CHE CONTENGONO IL SOFTWARE, INSTALLANDO IL SOFTWARE NEI PRODOTTI O DISPOSITIVI COLLEGATI AI PRODOTTI. LA MANCATA ACCETTAZIONE DI TERMINI DEL PRESENTE EULA DA PARTE DELL'UTENTE, IMPLICA IL NON UTILIZZO DEI PRODOTTI CHE CONTENGONO IL SOFTWARE O IL DOWNLOAD DEL SOFTWARE DA WWW.SYNOLOGY.COM O QUALSIASI ALTRO CANALE RESO DISPONIBILE DA SYNOLOGY. AL CONTRARIO, È POSSIBILE RESTITUIRE IL PRODOTTO AL RIVENDITORE DA CUI È STATO ESEGUITO L'ACQUISTO PER RICEVERE UN RIMBORSO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA POLITICA SULLA RESTITUZIONE DEL RIVENDITORE.

Sezione 1. Licenza software limitata. Per quanto previsto dai termini e condizioni del presente EULA, Synology concede all'utente una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile e personale per installare, eseguire e usare una copia del Software caricato nel Prodotto o sul dispositivo collegato al Prodotto esclusivamente in relazione all'uso autorizzato del Prodotto.

Sezione 2. Documentazione. L'utente può creare e usare un numero ragionevole di copie della documentazione in dotazione con il Software; a condizione che tali copie siano utilizzate esclusivamente per scopi interni alla società e non siano ripubblicate o ridistribuite (sia in formato cartaceo che elettronico) a terze parti.

Sezione 3. Backup. L'utente può eseguire un numero ragionevole di copie del Software al solo fine di backup e archiviazione.

Sezione 4. Aggiornamenti. Qualsiasi software fornito all'utente da Synology o reso disponibile sul sito web Synology su [www.synology.com](http://WWW.SYNOLOGY.COM) ("Sito web") o qualsiasi altro canale reso disponibile da Synology che rappresenti un aggiornamento o implementazione del Software originale è regolato dal presente EULA a meno che siano presenti termini di licenza specifici forniti con tali aggiornamenti o implementazioni, nel qual caso, saranno considerati tali termini specifici.

Sezione 5. Limitazioni della licenza. I termini di licenza definiti nelle Sezioni 1, 2 e 3 si applicano soltanto nella misura in cui si è ordinato e pagato i Prodotti e definiscono la totalità dei diritti dell'utente in relazione al Software. Synology si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente dal presente EULA. Senza limitare quanto sopra, l'utente non può autorizzare o permettere a terze parti di: (a) usare il Software per fini diversi da quelli correlati al Prodotto; (b) concedere in licenza, distribuire, concedere in leasing, noleggiare, dare in prestito, trasferire, assegnare o disporre in altro modo del Software; (c) decodificare, decompilare, smontare o tentare di scoprire il codice sorgente o qualsiasi segreto di fabbricazione relativo al Software, tranne e solo nella misura in cui tali comportamenti siano espressamente consentiti dalla legge applicabile, nonostante tali limitazioni; (d) adottare, modificare, alterare, tradurre o creare lavori derivati dal Software; (e) rimuovere, alterare o occultare qualsiasi avviso di copyright o altri diritti proprietario sul Software o sul Prodotto; o (f) aggirare o tentare di aggirare i metodi impiegati da Synology per controllare l'accesso ai componenti, caratteristiche e funzioni del Prodotto o del Software. Fatta eccezione per le limitazioni descritte nella Sezione 5, l'utente può fornire i servizi ospitati sul server Synology NAS a terze parti per usi commerciali.

Sezione 6. Open Source. Il Software può contenere componenti concessi in licenza a Synology secondo quanto previsto dal GNU General Public License ("Componenti GPL"), disponibile su <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. I termini del GPL controlleranno esclusivamente i Componenti GPL nella misura in cui il presente EULA è in conflitto con i requisiti del GPL in relazione all'uso del Componenti GPL, e, in tali casi, l'utente accetta di essere vincolato al GPL in relazione all'uso di tali componenti.

Sezione 7. Verifica. Synology avrà il diritto di verificare la conformità con i termini del presente EULA. L'utente accetta di concedere a Synology il diritto di accedere ai servizi, apparecchiature, documentazioni, registrazioni e documenti e di collaborare ragionevolmente con Synology in modo da rendere più semplice la verifica da parte di Synology o da parte di agenti autorizzati da Synology.

Sezione 8. Proprietà. Il Software è proprietà di Synology e dei relativi licenziatari, protetta da copyright e altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Synology o i relativi licenziatari sono in possesso di tutti i diritti, titoli e interessi relativi al Software, incluso, ma non limitato e il copyright e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

Sezione 9. Garanzia limitata. Synology offre una garanzia limitata per garantire la reale conformità del Software con le specifiche pubblicate da Synology per il Software, se presenti, o altrimenti definite nel Sito web, per tutto il periodo definito dalle leggi locali. Synology impiegherà qualsiasi sforzo commercialmente ragionevole per, a discrezione di Synology, correggere qualsiasi eventuale non conformità nel Software o sostituire qualsiasi Software che non rispetti la suddetta garanzia, a condizione che l'utente fornisca una comunicazione scritta a Synology di tale non conformità entro il periodo di garanzia. La suddetta garanzia non si applica a qualsiasi non conformità derivata da: (w) l'uso, la riproduzione, la

distribuzione o la divulgazione non in conformità con il presente EULA; (x) qualsiasi personalizzazione, modifica o cambiamento del Software da parte di altri che non siano Synology; (y) l'associazione del Software con qualsiasi prodotto, servizio o altri elementi forniti da altri che non siano Synology; o (z) la mancata conformità dell'utente con il presente EULA.

Sezione 10. Assistenza. Durante il periodo specificato nella Sezione 9, Synology renderà disponibile all'utente i servizi di assistenza. Alla scadenza del periodo effettivo, l'assistenza per il Software sarà disponibile da Synology dietro richiesta scritta.

Sezione 11. Limitazioni di garanzia. FATTA ACCEZIONE PER QUANTO ESPRESSAMENTE DEFINITO IN PRECEDENZA, IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COME È" E CON TUTTI GLI ERRORI. SYNOLOGY E I SUOI FORNITORI CON LA PRESENTE NON RICONOSCONO LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, DERIVANTI DALLA LEGGE O ALTRIMENTI, INCLUSA, MA NON LIMITATA A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O USO, TITOLO E NON VIOLAZIONE, RELATIVA AL SOFTWARE. SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, SYNOLOGY NON GARANTISCE CHE IL SOFTWARE SARÀ PRIVO DI BUG, ERRORI, VIRUS O ALTRI DIFETTI.

Sezione 12. Esclusione di alcuni danni. IN NESSUN CASO SYNOLOGY O SUOI LICENZIATARI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO, CONSEGUENTE O SIMILARE O RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO (INCLUSO, MA NON LIMITATO ALLA PERDITA DI DATI, INFORMAZIONI, GUADAGNI, PROFITTI O COMMERCIO) DERIVANTI DA O RELATIVI ALL'UTILIZZO O IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE O ALTRIMENTI IN RELAZIONE A O INSIEME CON IL PRESENTE CONTRATTO O IL SOFTWARE, SIANO BASATI SU RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, TORTO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRA TEORIA ANCHE SE SYNOLOGY È STATA AVVISATA DELLA RESPONSABILITÀ DI TALI DANNI.

Sezione 13. Limitazione di responsabilità. LA RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY E SUOI FORNITORI DERIVANTE DA O RELATIVA ALL'USO O ALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL SOFTWARE O ALTRIMENTI IN RELAZIONE A O IN CONNESSIONE AL PRESENTE EULA O AL SOFTWARE, È LIMITATA ALL'AMMONTARE REALMENTE PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO INDIFFERENTEMENTE DALL'AMMONTARE DEI DANNI IN CUI SI È INCORSI, ANCHE SE BASATO SU CONTRATTO, TORTO (INCLUSA LA NEGLIGENZA) RESPONSABILITÀ DIRETTA O ALTRA TEORIA. Le suddette esclusioni di garanzie, di alcuni danni e limitazioni di responsabilità saranno applicabili nell'accezione massima prevista dalla legge corrente. Le leggi di alcuni stati/giurisdizioni non consentono l'esclusione delle garanzie implicite o l'esclusione o la limitazione di alcuni danni. Nella misura in cui tali leggi si applicano al presente EULA, le esclusioni e le limitazioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'utente.

Sezione 14. Restrizioni all'esportazione. L'utente riconosce che il Software può essere soggetto alle restrizioni sull'esportazione verso gli Stati Uniti. L'utente accetta di conformarsi con tutte le leggi applicabili e alle normative che si applicano al Software, incluse, senza limitazioni, le Normative di regolamentazione dell'esportazione degli Stati Uniti.

Sezione 15. Terminazione. Senza recare danni ai diritti di altri, Synology può terminare il presente EULA nel caso l'utente non rispetti i termini e le condizioni contenute nel presente documento. In tali casi, l'utente deve cessare l'uso del Software e distruggere tutte le copie del Software e tutte le relative parti che lo compongono.

Sezione 16. Assegnazione. L'utente non può trasferire o assegnare i diritti concessi dal presente EULA a terze parti, fatta eccezione dei servizi pre-installati nei Prodotti. Qualsiasi trasferimento o assegnazione che violi le limitazioni di cui sopra sarà invalidata.

Sezione 17. Leggi applicabili. Salvo espressamente vietato dalle leggi locali, il presente EULA è governato e interpretato dalle leggi del paese, in base alle quali è organizzato Synology Inc., senza considerare qualsiasi conflitto con i principi giuridici.

Sezione 18. Risoluzione delle dispute. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante o relativo al presente EULA verrà definitivamente risolta da un arbitrato condotto da tre arbitri neutrali secondo le procedure della Legge sull'arbitrato e le relative regolamentazioni successive del paese in cui è organizzato Synology Inc. In tali casi, l'arbitrato si limiterà alla disputa tra l'utente e Synology. L'arbitrato, o una parte di esso, non sarà consolidato da un altro arbitrato e potrà essere condotto sulla base di un'azione generale o azione di classe. L'arbitrato avrà luogo in Taipei, e la lingua per i procedimenti sarà l'Inglese o, se entrambe le parti lo richiedono, il Cinese Mandarino. La decisione arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti e sarà fatta rispettare da tutte le corti con relativa giurisdizione. L'utente è informato che, in assenza di questo provvedimento, avrebbe avuto il diritto di ricorrere alla corte in merito alla disputa o la causa in giudizio, incluso il diritto di effettuare i reclami con un'azione di classe e che l'utente ha espressamente accettato di soprassedere a questi diritti e ha acconsentito a risolvere qualsiasi disputa tramite arbitrato vincolante secondo quanto prescritto in questa Sezione 18. Nulla nella presente Sezione dovrà essere considerato quale proibizione o impedimento per Synology dal ricercare un provvedimento ingiuntivo o altri diritti e rimedi secondo quanto gli spetterebbe a titolo di legge o equity per qualsiasi violazione reale o minacciata di quanto contenuto nel presente EULA in merito ai diritti di proprietà intellettuale di Synology.

Sezione 19. Onorari degli avvocati. In qualsiasi arbitrato, mediazione o altra azione legale o procedimento per il riconoscimento dei diritti o rimedi secondo questo EULA, la parte prevalente avrà diritto a recuperare, in aggiunta a qualsiasi altro rimborso a cui potrebbe avere diritto, i costi e gli onorari degli avvocati.

Sezione 20. Clausola esonerativa. Se qualsiasi dichiarazione del presente EULA viene giudicata non valida, illegale o non

esecutiva dalla corte della giurisdizione competente, il resto del presente EULA rimane valido ed effettivo.

Sezione 21. Intero contratto. Il presente EULA rappresenta l'intero contratto tra Synology e l'utente in relazione al Software e all'oggetto del presente e sostituisce tutte le intese e gli accordi precedenti e contemporanei sia scritti sia orali. Nessuna disposizione, modifica o pretesa a qualsiasi delle dichiarazioni nel presente EULA sarà validata se non dichiarata in un documento scritto siglato dalla parti eventi diritto.

Il presente EULA è una traduzione della versione in lingua inglese. Nel caso di incongruenze tra la versione inglese e quella non inglese, sarà considerata valida la versione inglese.

SYNOLOGY, INC. GARANZIA LIMITATA SUL PRODOTTO

LA PRESENTE TRADUZIONE HA VALORE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. IN CASO DI DISCREPANZE, PREVALE LA VERSIONE IN LINGUA INGLESE.

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA (LA "GARANZIA") SI APPLICA AI PRODOTTI (DEFINITI DI SEGUITO) DI SYNOLOGY, INC. E LE SUE AFFILIATE, INCLUSA SYNOLOGY AMERICA CORP, (CONGIUNTAMENTE "SYNOLOGY"). L'UTENTE ACCETTA E CONCORDA DI ESSERE VINCOLATO AI TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA ALL'ATTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE CONTENENTE IL PRODOTTO E/O NEL MOMENTO IN CUI UTILIZZA IL PRODOTTO. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA NON SI APPLICA AL SOFTWARE CONTENUTO NEI PRODOTTI CHE SARÀ SOGGETTO AL RELATIVO CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE. SYNOLOGY SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE VARIAZIONI/MODIFICARE QUESTO PRODOTTO SENZA PREAVVISO ALL'UTENTE. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA, NON UTILIZZARE IL PRODOTTO. IN TAL CASO, È POSSIBILE RESTITUIRE IL PRODOTTO AL RIVENDITORE PRESSO IL QUALE È STATO ACQUISTATO PER RICEVERE UN RIMBORSO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA PROCEDURA PER I RESI APPLICATA DAL RIVENDITORE.

ATTENZIONE: I SERVIZI IN GARANZIA DI SYNOLOGY NON SONO DISPONIBILI IN TUTTI I PAESI E SYNOLOGY PUÒ RIFIUTARE ALCUNI SERVIZI QUALORA L'UTENTE LI RICHIEDA IN UN PAESE DIVERSO DA QUELLO IN CUI È STATO ORIGINARIAMENTE ACQUISTATO IL PRODOTTO. IL PAESE IN CUI È STATO ORIGINARIAMENTE ACQUISTATO IL PRODOTTO SARÀ QUELLO INDICATO NEI REGISTRI INTERNI DI SYNOLOGY.

Leggi locali per la tutela del consumatore. Per i clienti protetti da normative e leggi locali applicabili per la tutela dei consumatori, i diritti qui conferiti sono da intendersi in aggiunta ai diritti e rimedi di cui alle suddette normative e leggi.

Sezione 1. Prodotti

(a) "Prodotti" fa riferimento a Prodotti nuovi o rigenerati.

(b) Per "Prodotto nuovo" (o Prodotti nuovi) s'intende il prodotto hardware recante il brand Synology e gli accessori recanti il brand Synology contenuti nel pacchetto che il Cliente ha acquistato originariamente da un rivenditore o distributore Synology autorizzato. Il "Nuovo prodotto" è visibile all'indirizzo [Stato supporto prodotto](#).

(c) Per "Prodotto rigenerato" (o Prodotti rigenerati) s'intende un prodotto Synology che è stato rigenerato da un rivenditore o distributore Synology autorizzato o da una filiale di Synology, fatta eccezione per i prodotti venduti nel loro stato di fatto oppure "senza garanzia".

(d) Per "Ricambio" (o Ricambi) s'intende qualsiasi parte, accessorio, componente e altra attrezzatura installata, integrata o attaccata al Prodotto.

(e) Altra definizione: Per "Cliente" (o Clienti) s'intende la persona fisica o giuridica che ha acquistato il Prodotto da Synology o da un altro rivenditore o distributore Synology autorizzato; per "Negozio online" s'intende qualsiasi negozio o store online gestito da Synology o da una filiale Synology; per "Software" s'intende il software di proprietà di Synology che accompagna il Prodotto acquistato dal Cliente, che il Cliente scarica dal Sito web oppure che Synology ha preinstallato nel Prodotto e include eventuali firmware, elementi multimediali associati, immagini, animazioni, video, audio, testi e applet integrati nel software o nel Prodotto e qualsiasi aggiornamento al software.

Sezione 2. Periodo di garanzia

(a) "Periodo di garanzia": Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto mostrata sulla ricevuta d'acquisto o la fattura che il Cliente deve presentare e termina il giorno successivo al termine del Periodo di garanzia per ogni Prodotto nuovo. Le informazioni sul Periodo di garanzia per ogni Nuovo prodotto sono disponibili presso [Stato del supporto per il prodotto](#). Per i Ricambi, il Periodo di garanzia in condizioni d'uso normali è di un (1) anno – e di cinque (5) anni nel caso delle unità di sistema – a decorrere dalla data di acquisto del Prodotto. Per i Prodotti rigenerati o le parti riparate, la durata del Periodo di garanzia corrisponde al tempo residuo del Periodo di garanzia del Prodotto in sostituzione oppure a novanta (90) giorni dalla data in cui il prodotto è stato riparato o sostituito, in base alla scadenza più lunga. Fanno eccezione a quanto precede le unità vendute presso qualsiasi punto vendita nello "stato di fatto" o "senza garanzia". Qualora la ricevuta d'acquisto o la fattura del Prodotto manchino oppure siano palesemente erronee o false, il Periodo di garanzia per il Prodotto presentato decorrerà dalla data di fabbricazione, in conformità ai registri interni di Synology.

(b) "Periodo di garanzia esteso": Per il Cliente che acquista i servizi opzionali EW201/EW202 o l'Estensione di garanzia Plus per i Nuovi prodotti specificati nella Sezione 1 (b), il Periodo di garanzia sarà esteso di due (2) anni. Per EW201/EW202, i modelli di Prodotto applicabili e le regioni disponibili sono indicate in [Garanzia estesa EW201/EW202](#). Per l'Estensione di garanzia Plus, i modelli di Prodotto applicabili e le regioni disponibili sono indicati in [Estensione di garanzia Plus](#). Il Cliente può scegliere esclusivamente uno dei servizi opzionali.

(c) "Terminazione immediata del Periodo di garanzia": Per le unità Synology, il Periodo di garanzia terminerà immediatamente se si verifica una delle circostanze seguenti: (a) per un disco a stato solido, l'[indicatore di usura del ciclo](#)

[di vita](#) ha raggiunto o superato il limite riportato nelle "specifiche del prodotto" dell'unità fornita con il Prodotto acquistato; (b) per tutte le unità, il registro della temperatura ha raggiunto o superato il limite della temperatura operativa dell'unità, come riportato nelle "specifiche del prodotto" accluse al Prodotto acquistato.

Sezione 3. Garanzia limitata e rimedi

3.1 Garanzia limitata. Conformemente alla sezione 3.2, Synology garantisce al Cliente che ogni Prodotto (a) è privo di difetti nei materiali di fabbricazione e (b) che, se utilizzato normalmente, funzionerà secondo le specifiche pubblicate da Synology per il Prodotto durante il Periodo di garanzia. Tale garanzia limitata non vale per il Software integrato nel prodotto o acquistato dal Cliente e che sarà soggetto all'accordo di licenza con l'utente finale accluso con il Prodotto. Synology non offre garanzie per i Prodotti rigenerati venduti nello "stato di fatto" oppure "senza garanzia".

La precedente Garanzia limitata non è trasferibile e vale esclusivamente per i Consumatori che acquistano direttamente i Prodotti da filiali, rivenditori e distributori autorizzati Synology. La garanzia qui definita terminerà all'atto della vendita o del trasferimento del Prodotto dal Consumatore a un soggetto terzo.

3.2 Esclusioni. I precedenti obblighi in garanzia e garanzie non valgono per i Prodotti (a) che sono stati installati o utilizzati in modo diverso e/o difforme da quanto descritto nel Prodotto stesso, nelle specifiche o nella documentazione correlata o che sono stati utilizzati scorrettamente, in modo difforme o sono stati danneggiati; (b) che hanno subito danni causati da incidenti, incendi, contatto con liquidi, sismi ovvero ogni altro fattore esterno oppure che sono stati utilizzati in un ambiente non adatto; (c) che sono stati smontati senza autorizzazione di Synology; (d) che presentano danni cosmetici causati da normale usura o altrimenti dovuti al normale invecchiamento del Prodotto, incluso senza limitazioni graffi, ammaccature e rottura della plastica sulle porte a meno che non si siano verificati dei danni dovuti a un difetto dei materiali o della fabbricazione; (e) il cui numero di serie sia stato rimosso o cancellato dal Prodotto che, pertanto, non è più identificabile; (f) che hanno subito danni o sono fuori servizio perché il Cliente non ha implementato correzioni, modifiche, potenziamenti, miglioramenti o altri aggiornamenti messi a disposizione da Synology oppure perché il Cliente ha implementato, installato o utilizzato altre correzioni, modifiche, potenziamenti, miglioramenti o aggiornamenti resi disponibili da terze parti; (g) che hanno subito danni, sono fuori servizio o incompatibili per l'installazione o l'utilizzo con articoli non forniti da Synology e diversi dai componenti, i software o altri accessori per cui i Prodotti sono designati.

N.B.: in ognuna delle circostanze sopra descritte, Synology si riserva di ispezionare e verificare funzionalità e aspetto del Prodotto. Synology può rifiutarsi di eseguire qualsiasi intervento in garanzia, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni al prodotto, assistenza tecnica e sostituzione del prodotto come descritto nella Sezione 3.3 per qualsiasi Prodotto in una delle suddette circostanze.

3.3 Assistenza in garanzia e rimedio esclusivo. Qualora entro il Periodo di garanzia applicabile nelle modalità di cui sopra il Cliente segnali una difformità rispetto a qualsiasi garanzia definita nella sezione 3.1, in seguito alla constatazione della difformità da parte di Synology, Synology potrà a propria discrezione: (a) impegnarsi in misura ragionevole per riparare il Prodotto, (b) offrire assistenza tecnica oppure (c) sostituire il Prodotto o parte del Prodotto difforme al reso del Prodotto completo ai sensi della Sezione 3.4. Quanto precede definisce l'intera responsabilità di Synology e il rimedio esclusivo e unico del Cliente per qualsiasi violazione della garanzia secondo la Sezione 3.1 o qualsiasi altro difetto o anomalia del Prodotto. Il Cliente offrirà assistenza a Synology nella diagnosi e convalida di qualsiasi difformità del Prodotto. N.B.: l'assistenza in garanzia non si applica al recupero dei dati archiviati sul Prodotto Synology o il suo backup. Prima di rendere il Prodotto a Synology, il Cliente deve effettuare una copia dei dati archiviati. Nel corso dell'intervento in garanzia, Synology può cancellare tutti i dati o le informazioni presenti sul Prodotto senza incorrere in alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati. Il Cliente, inoltre, è tenuto a rimuovere ogni eventuale accessorio non preinstallato, ad esempio adattatori, dischi rigidi o unità a stato solido, poiché Synology non si assume responsabilità per l'eventuale perdita dei componenti non rimossi che non erano preinstallati.

3.4 Reso. Per le richieste in garanzia, il Cliente deve restituire a Synology il Prodotto completo, in conformità alla Sezione 3.4. Qualsiasi Prodotto reso (a) che è stato smontato (a meno che Synology non abbia fornito specifiche istruzioni in merito) o (b) il cui numero di serie sia stato rimosso o cancellato, impedendone così l'identificazione, o ancora (c) che, lungo il percorso di ritorno, abbia subito danni causati da scorretto imballaggio (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, graffi e deformazioni) sarà respinto e restituito al Cliente, a spese di quest'ultimo. I Prodotti, che devono essere resi nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti da Synology, vanno inviati all'indirizzo specificato da Synology, con spedizione prepagata e in un imballaggio appropriato a proteggerne i contenuti. In base al luogo in cui si trova il Cliente, può essere necessaria una spedizione internazionale; la responsabilità per eventuali dazi doganali, imposte e altre tasse relative al servizio di sostituzione spetterà al Cliente. Il Cliente è responsabile dell'assicurazione e del rischio di smarrimento e/o danneggiamento dei prodotti resi fino a che non vengono correttamente ricevuti da Synology.

3.4.1 Servizio di sostituzione generale. Qualsiasi reso effettuato dal Cliente secondo la Sezione 3.3 deve essere conforme alle correnti procedure di sostituzione di Synology ed essere accompagnato dalla fattura e/o ricevuta d'acquisto. Maggiori informazioni sulla procedura di reso sono disponibili presso [Come è possibile effettuare una richiesta in garanzia per prodotto Synology?](#)

3.4.2 Servizio di Estensione di garanzia Plus. (Applicabile solo al Cliente che acquista l'Estensione di garanzia Plus)

(a) Servizio di Sostituzione espressa standard: Riguardo al servizio di Sostituzione espressa standard, il Cliente

deve rendere il Prodotto difforme che Synology ha riconosciuto come tale, al centro di assistenza resi designato, anticipando le spese. Il prodotto sostitutivo sarà spedito soltanto dopo che il Prodotto difforme viene ricevuto presso il centro di assistenza resi designato di Synology.

(b) Servizio di Sostituzione espressa avanzata: Riguardo al servizio di Sostituzione espressa avanzata, Synology invierà il Prodotto sostitutivo all'indirizzo specificato dal Cliente prima che questi renda il Prodotto difforme. Il Cliente, a sue proprie spese, deve rendere il Prodotto difforme riconosciuto da Synology al centro di assistenza resi designato, entro ventotto (28) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui la domanda è accolta e deve fornire un'autorizzazione all'uso della carta di credito a titolo di deposito cauzionale. L'autorizzazione all'uso della carta di credito sarà cancellata dopo che Synology avrà ricevuto il Prodotto difforme reso dal Cliente. Se il Cliente non rende il Prodotto difforme entro ventotto (28) giorni di calendario, Synology avrà il diritto di riscuotere l'intero deposito cauzionale dalla carta di credito del Cliente e di disabilitare ogni servizio correlato ai numeri di serie del Prodotto difforme di quello sostitutivo. In aggiunta, Synology si riserva il diritto di rifiutarsi di offrire assistenza tecnica correlata in futuro. Le precedenti misure non influiranno in alcun modo sui correlati diritti legali di Synology.

3.5 Sostituzione di un prodotto nuovo o un prodotto rigenerato da Synology. Se decide di sostituire un Prodotto secondo la Garanzia di cui alla Sezione 3.1, Synology spedisce un Prodotto sostitutivo a proprie spese tramite il metodo di spedizione scelto da Synology dopo la ricezione del Prodotto non conforme, reso secondo la Sezione 3.4 e dopo conferma da Synology che il Prodotto non è conforme alla garanzia. Prima della spedizione al Cliente, ogni Prodotto rigenerato viene scrupolosamente controllato per garantire che sia conforme agli standard qualitativi di Synology. N.B.: i Prodotti rigenerati possono presentare macchie, graffi o altri piccoli segni di usura. In alcuni paesi e per specifici prodotti, Synology può a sua propria discrezione ricorrere al Servizio di sostituzione Synology e inviare al Cliente un prodotto sostitutivo prima di ricevere da questi il prodotto difforme ("Servizio Sostituzione Synology").

3.6 Esclusione di garanzie. LE GARANZIE, GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY E I RIMEDI DEL CLIENTE DEFINITI NELLE PRESENTI GARANZIE SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO OGNI ALTRO OBBLIGO, GARANZIA E RESPONSABILITÀ; IL CLIENTE RINUNCIA AD OGNI ALTRA GARANZIA E OGNI ALTRO OBBLIGO E RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY, NONCHÉ OGNI ALTRO DIRITTO, PRETESA E RIMEDIO CONTRO SYNOLOGY, CHE SIANO ESSI ESPRESSI O IMPLICITI, DERIVANTI DALLA LEGGE O DI ALTRA NATURA, RELATIVAMENTE AL PRODOTTO, ALLA DOCUMENTAZIONE AD ESO ALLEGATA OVVERO AL SOFTWARE E A QUALSIASI ALTRO BENE O SERVIZIO FORNITO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE GARANZIA, INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO OGNI: (A) GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI O USI PARTICOLARI; (B) GARANZIA IMPLICITA POSTA IN ESSERE DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE DI TRATTATIVE OVVERO USI COMMERCIALI; (C) RECLAMO PER VIOLAZIONE O APPROPRIAZIONE INDEBITA; O (D) RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER ATTI ILLECITI (DOVUTI A NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ DIRETTA, RESPONSABILITÀ SUL PRODOTTO O ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ). SYNOLOGY NON OFFRE ALCUNA GARANZIA E SPECIFICAMENTE NON ASSICURA CHE TUTTI I DATI MEMORIZZATI NEI PRODOTTI SYNOLOGY SIANO SEMPRE SICURI E CHE NON VIA SIA ALCUN RISCHIO DI PERDITA DI DATI. SYNOLOGY RACCOMANDA AL CLIENTE DI ADOTTARE LE MISURE ADEGUATE PER ESEGUIRE IL BACKUP DEI DATI ARCHIVIATI NEL PRODOTTO. ALCUNI STATI/GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLE GARANZIE IMPLICITE, E PERTANTO TALE LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI AL CLIENTE.

**** 3.7 Limitazioni dell'Estensione di garanzia Plus.**** (a) Il Cliente deve completare l'acquisto del Servizio di Estensione di garanzia Plus entro novanta (90) giorni dalla data di acquisto originale del nuovo Prodotto. (b) Poiché Synology fornisce il Servizio di Estensione di garanzia Plus soltanto in specifiche aree, il Cliente deve selezionare l'area per attivare il Servizio durante il processo di acquisto. Se il Cliente richiede il Servizio di Estensione di garanzia Plus da un'area non inclusa tra quelle specificate, Synology può, a sua sola discrezione, non concedere il servizio di Estensione in garanzia Plus; (c) Eccezioni alla copertura: Il Servizio di Estensione di garanzia Plus non è disponibile all'estero (in dipartimenti, territori, regioni autonome estere) e nelle isole, ad eccezione dell'isola principale di un Paese o una regione.

Sezione 4. Limitazione di responsabilità

4.1 Forza maggiore. In virtù della presente garanzia, Synology respinge qualsiasi responsabilità e non potrà essere accusata di violazione o inadempienza per ritardi o mancata esecuzione degli obblighi contrattuali ove questa sia ascrivibile a cause o condizioni al di fuori di ogni ragionevole controllo (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali azioni ovvero omissioni del Cliente).

4.2. Esclusione di alcuni danni. IN NESSUN CASO SYNOLOGY O SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DEL COSTO DI COPERTINA O QUALSIASI ALTRO DANNO ACCIDENTALE, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO, CONSEGUENTE O SIMILARE O RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO (INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PERDITA DI DATI, INFORMAZIONI, GUADAGNI, PROFITTI O COMMERCIO) CONSEGUENTI O RELATIVI ALL'UTILIZZO O IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, QUALSIASI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O QUALSIASI SOFTWARE E OGNI ALTRO BENE O SERVIZIO FORNITI SECONDO LA PRESENTE GARANZIA, ANCHE SE SU BASE CONTRATTUALE O PER ILLECITI (INCLUSO NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA O QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ E TANTO ANCHE SE SYNOLOGY ERA A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

4.3. Limitazioni di responsabilità. LA RESPONSABILITÀ DI SYNOLOGY E DEI SUOI FORNITORI POSTA IN ESSERE

DALL'UTILIZZO O MANCATO UTILIZZO DEL SOFTWARE O COMUNQUE IN CORRELAZIONE AL PRESENTE EULA O AL SOFTWARE È LIMITATA ALL'AMMONTARE EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL PRODOTTO A PRESCINDERE DALL'AMMONTARE DEI DANNI SUBITI ANCHE SE SU BASE CONTRATTUALE, ILLECITI (INCLUSO NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA O QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ. Le suddette esclusioni di alcuni danni e limitazioni di responsabilità saranno applicabili nell'accezione massima prevista dalla legge corrente. Le leggi di alcuni stati/giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di alcuni danni. Nella misura in cui tali leggi si applicano al Prodotto, le esclusioni e le limitazioni di cui sopra potrebbero non applicarsi al Cliente.

Sezione 5. Varie ed eventuali

5.1 Diritti di proprietà. Il Prodotto e il Software allegato e la documentazione fornita con il Prodotto includono i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà di Synology e dei suoi licenziatari e terzi fornitori. Synology detiene e si riserva diritti, titoli e interessi sulla proprietà intellettuale del Prodotto. Inoltre, nessun titolo o titolarità di qualsiasi diritto di proprietà del o relativo al Prodotto, qualsiasi software o documentazione allegati e qualsiasi altro bene fornito secondo la presente Garanzia sarà trasferito dal Cliente ai sensi della presente Garanzia. Il Cliente dovrà (a) rispettare i termini e le condizioni del contratto di licenza dell'utente finale di Synology che accompagna tutti i Software forniti da Synology o da un distributore o rivenditore autorizzato da Synology; e (b) non tentare di eseguire l'ingegnerizzazione inversa su qualsiasi Prodotto o componente di un Prodotto o sul Software allegato né altrimenti appropriarsi indebitamente, aggirare o violare i diritti di proprietà intellettuale di Synology.

5.2 Cessione. Il Cliente si impegna a non cedere alcuno dei diritti posti in essere dalla presente Garanzia direttamente, per esecutività di diritto o altrimenti, senza il previo consenso scritto da parte di Synology.

5.3 Nessun termine aggiuntivo. Salvo quanto espressamente consentito dalla presente Garanzia, nessuna parte sarà vincolata da, e singolarmente ogni parte si opporrà a, qualsiasi termine, condizione o altra indicazione che è in conflitto con le dichiarazioni della presente Garanzia fatte da altre parti in qualsiasi ordine di acquisto, ricevuta, accettazione, conferma, corrispondenza o altrimenti, salvo concordato specificatamente da ogni parte su tale indicazione in via scritta. Inoltre, se tale Garanzia entra in conflitto con qualsiasi termine e condizione di qualsiasi altro contratto stipulato dalle parti rispetto al Prodotto, la presente Garanzia prevarrà a meno che l'altro contratto faccia riferimento alle sezioni della presente Garanzia che esso sostituisce.

5.4 Legge applicabile. A meno che non sia vietato dal diritto locale, la presente Garanzia è disciplinata dalle leggi dello Stato di Washington, U.S.A. per i Clienti residenti negli Stati Uniti e dalle leggi della Repubblica Popolare Cinese (Taiwan) per i Clienti non residenti negli Stati Uniti, a prescindere da qualsiasi conflitto con le disposizioni di legge. Non trova, pertanto applicazione la Convenzione sui contratti delle Nazioni Unite del 1980 relativa ai Contratti di vendita internazionale di beni o qualsiasi convenzione successiva.

5.5 risoluzione delle dispute. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo ascrivibile o relativo alla presente Garanzia, al Prodotto o ai servizi forniti da Synology rispetto al Prodotto o la relazione fra il Cliente residente negli Stati Uniti e Synology, verrà risolta esclusivamente e in via definitiva da un arbitro secondo le attuali regolamentazioni commerciali dell'American Arbitration Association, salvo quanto diversamente espresso di seguito. L'arbitrato avverrà davanti ad un singolo arbitro e sarà limitato alla sola disputa tra il Cliente e Synology. L'arbitrato, o parte di esso, non sarà consolidato da altro arbitrato e non potrà essere condotto sulla base di un'azione collettiva o di classe. L'arbitrato avrà luogo a King County, Washington, U.S.A. e sarà possibile tramite l'invio di documenti, per telefono, online o di persona secondo quanto determinato dall'arbitro su richiesta delle parti. La parte prevalente in qualsiasi arbitrato o azione legale che si verifica negli Stati Uniti o in altra sede, riceverà i costi e gli onorari degli avvocati inclusi gli onorari per l'arbitrato pagati dalla parte prevalente. Qualsiasi decisione presa in merito alle procedure dell'arbitrato sarà definitiva e vincolante per le parti, e si potrà ricorrere in giudizio in qualsiasi corte della giurisdizione competente. Il Cliente è informato che, in assenza di questo provvedimento, avrebbe avuto il diritto di ricorrere alla corte in merito alla disputa o la causa in giudizio, incluso il diritto di effettuare i reclami con un'azione di classe; e l'Utente ha espressamente accettato di rinunciare a questi diritti e ha acconsentito a risolvere qualsiasi disputa tramite arbitrato vincolante secondo quanto prescritto in questa Sezione 5.5. Se il Cliente non risiede negli Stati Uniti, qualsiasi disputa, controversia o causa descritta nella presente Sezione sarà risolta in via definitiva tramite arbitrato, condotto da tre arbitri neutrali secondo le procedure della Legge sull'arbitrato della Repubblica Cinese. Legge sull'Arbitrato e norme relative. L'arbitrato avrà luogo in Taipei, Taiwan, Repubblica Cinese e la lingua per i procedimenti sarà l'Inglese o, se entrambe le parti lo richiedono, il Cinese Mandarino. La decisione arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti e sarà fatta rispettare da tutte le corti con relativa giurisdizione. Nulla di quanto riportato nella presente Sezione dovrà essere considerato quale divieto o limitazione per Synology dal ricercare un provvedimento ingiuntivo o altri diritti e rimedi secondo quanto le spetterebbe a titolo di legge o equity per qualsiasi violazione reale o minacciata di quanto contenuto nella presente Garanzia in merito ai diritti di proprietà intellettuale di Synology.

5.6. Spese legali. In qualsiasi arbitrato, mediazione o altra azione legale o procedimento per il riconoscimento dei diritti o rimedi secondo questa Garanzia, la parte prevalente avrà diritto a recuperare, in aggiunta a qualsiasi altro rimborso a cui potrebbe avere diritto, i costi e gli onorari degli avvocati.

5.7 Restrizioni all'esportazione. Il Cliente riconosce che il Prodotto può essere soggetto alle restrizioni sull'esportazione verso gli Stati Uniti. Il Cliente accetta di conformarsi con tutte le leggi applicabili e le normative che si applicano al Prodotto, incluse, senza limitazioni, le Normative di regolamentazione dell'esportazione degli Stati Uniti.

5.8 Clausola salvatoria. Se qualsiasi dichiarazione di questa Garanzia viene giudicata non valida, illegale o non applicabile

dalla corte della giurisdizione competente, il resto di questa Garanzia rimane valido ed effettivo.

5.9 Contratto intero. Questa Garanzia costituisce l'intero contratto e annulla qualsiasi contratto precedente fra Synology e il Cliente relativo all'oggetto di cui sopra. Nessuna disposizione, modifica o deroga a qualsiasi delle dichiarazioni in questa Garanzia sarà validata se non dichiarata in un documento scritto siglato dalla parti aventi diritto.

5.10 Pagamento e terminazione del Servizio di Estensione di garanzia Plus. (a) All'atto della verifica dell'ordine di acquisto di Synology, il Cliente pagherà immediatamente ogni tariffa e imposta. Synology si riserva il diritto di rifiutare di erogare il Servizio di Estensione di garanzia Plus ai Clienti non idonei o che non hanno raggiunto il limite di età previsto dalla legge. (b) Il Cliente che non ha utilizzato il Servizio di Estensione di garanzia Plus entro trenta (30) giorni dall'acquisto del servizio può inoltrare una richiesta di terminazione mediante un ticket di assistenza tecnica entro trenta (30) giorni dall'acquisto.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI — A

Declaration Letter of REACH & RoHS Compliance

About REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released. Under this Regulation, manufacturers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information to European Chemicals Agency (ECHA). The aim is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances.

About RoHS

RoHS Directive (EU Directive 2002/95/EC) was issued in 2002, restricted the use of the six chemicals lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium, as well as flame retardants polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Under this directive, manufacturers are required to replace these chemicals in their products with less hazardous alternatives.

Then RoHS 2.0 (Directive 2011/65/EU) has replaced Directive 2002/95/EC since January 3, 2013. In 2015, EU commission publishes Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) to add 4 phthalates (DEHP, BBP, DBP and DIBP) onto the list of restricted substances from 22 July 2019.

REACH and RoHS Compliance

Synology meets all requirements of the REACH Regulation and is compliant to all implemented RoHS type regulations worldwide. To the best of Synology's knowledge, all Synology products in production (including finished



products, spare parts, and packaging materials) are in compliance with the requirements of the Regulation and/or Directives. Synology continues to monitor, influence, and develop our processes to comply with any proposed changes to the Regulation and/or Directives.