

# Synology RackStation RS3617xs

快速安装指南



### 第1章:开始进行之前的准备

包装内容	.3
Synology RackStation 概观	.4
安全须知	.5

### 第2章:硬件安装

安装硬盘所需的工具和零件	6
安装硬盘	6
为 RackStation 加装内存模块	8
为 RackStation 加装网络接口卡	11
更换散热风扇	13
自动 RackStation	15

### 第3章:安装 DSM 至 RackStation

使用 Web Assistant 来安装 DSM	17
更多信息	17

### 附录A:产品规格

附录 B: LED 指示灯表

Synology\_QIG\_RS3617xs\_20160321



感谢您购买 Synology 产品! 在您开始设置 RackStation 前,请先检查包装盒内容来确认是否已收到下列项目。 此外,使用前请仔细阅读安全须知,避免让自己或 RackStation 遭受损伤。

**注**: 所有以下图像仅用作图解目的,可能与实际产品有所不同。

## 包装内容



## Synology RackStation 概观





编号	部件名称	位置	描述
1	电源按钮和指示灯		<ol> <li>按下此按钮来启动 RackStation。</li> <li>若要关闭 RackStation,持续按住电源按钮,直到听见哔声且电源的 LED 指示灯开始闪烁为止。</li> </ol>
2	状态指示灯		显示系统状态。 要了解更多信息,请参阅"附录 B: LED 指示灯表"。
3	警报指示灯	前面板	显示有关风扇或温度的警告。 要了解更多信息,请参阅"附录 B: LED 指示灯表"。
4	哔声关闭按钮		按下此按钮可在发生故障时停止哔声。
5	硬盘状态指示灯		显示硬盘的状态。要了解更多信息,请参阅"附录 B: LED 指示灯表"。
6	硬盘托盘		在此处安装硬盘(或固态硬盘)。
7	电源端口		在此连接电源线来为 RackStation 供电。
8	电源供应器开关		按下此按钮来开启或关闭电源供应器。
9	PSU 风扇		排放过多的热气来冷却 PSU。
10	Console 端口		此端口仅用于制造使用。
11	USB 2.0 端口		在此连接外接硬盘或其他 USB 设备至 RackStation。
12	USB 3.0 端口		在此连接外接硬盘或其他 USB 设备至 RackStation。
13	网络端口		在此连接 RJ-45 网线。
14	RESET 按钮	后面板	<ol> <li>按住此按钮直至听到哔声后·系统会将 IP 地址、DNS 服务器和 admin 帐户用户的密码恢复为默认值。</li> <li>请按住直到您听到哔声·然后再按住一次直到您听到三次哔声为止·即 可恢复 RackStation 到"未安装"状态·DiskStation Manager(DSM) 才能进行安装。</li> </ol>
15	扩充端口		连接 Synology 扩充设备 <sup>1</sup> 至 Synology RackStation。
16	PCI Express 扩充插槽		支持插入两张 PCle x8 <sup>2</sup> 附加网卡。

<sup>1</sup> 更多 RackStation 支持之 Synology 扩充设备的相关信息 · 请参访 www.synology.com 。 <sup>2</sup> 白色为 x8 模式 · 黑色为 x4 模式 。

## 安全须知

	请勿将产品放置在直接受阳光曝晒或靠近化学药剂的场所。 并确保其所在环境恒定的温度与湿度。
(Boparty)	请确保正确的一面朝上.勿将产品倒置。
	请勿放置于任何液体附近。
	进行清洁前,请先拔除电源线。 请使用湿纸巾擦拭。 请勿使用化学或喷雾式清洁剂来进行清洁。
	请勿将设备置于手推车或任何不稳定的表面上,以避免掉落而损毁。
	与此产品连接的线路以及设备必须提供稳定的电量。 请确认是否供应稳定的电量以确保装置运作正 常。
	若要完全斷开装置的电流,请确认所有电源线皆从插座拔除。
<b>*</b>	请更换正确的电池类型并适当处理旧电池 · 以避免发生爆炸的危险。

硬件安装

### 安装硬盘所需的工具和零件

• 一支螺丝刀

• 至少一颗 3.5 吋或 2.5 吋 SATA 硬盘 (请参见 www.synology.com 来查询兼容的硬盘型号。)

警告: 如果安装包含数据的硬盘,系统将格式化硬盘并删除所有现存数据。安装之前请备份所有重要数据。

### 安装硬盘

1 找到硬盘托盘把手上的小按钮。按下按钮并拉出托盘把手,如下图所示。



**2** 将硬盘置于托盘上:

• 对于 3.5 时硬盘:将硬盘置于硬盘托架后·请将托盘翻面·将螺丝拧入至以下所示的 4 个点中·并锁紧以固定硬盘。



• **对于 2.5 时硬盘**: 将硬盘置于硬盘托架后,请将托盘翻面,将螺丝拧入至以下所示的 4 个点中,并锁紧以固定硬盘。



3 将装好硬盘的硬盘托架放入空的硬盘插槽。



- **重要事项:**请确定硬盘托架已完全推入。否则,硬盘可能无法正确运作。
- 4 将把手向内推入来固定硬盘托盘。
- 5 重复上述步骤,安装所有备好的硬盘。
- 6 硬盘的排序如下:



注: 若您想创建 RAID 卷,建议您安装容量相同的硬盘,以充分使用硬盘空间。

## 为 RackStation 加装内存模块

Synology 内存模块的设计可让您扩充 RackStation 的内存容量。请按照下列步骤安装、检查或卸除内存模块。

#### 若要安装内存模块:

1 请将 RackStation 关机并拔除所有接线,以避免任何可能发生的损坏。

**重要事项:** 拔下 RackStation 的电源线后请至少等待 30 秒钟·确保完全放电后再安装内存模块。安装之前也请先 去除任何静电,您可以触摸水管、金属管或触摸他人来消除过多的电荷,以避免损坏主板、外围设备及其它组件。

2 滑动卡榫来松开风扇护盖,如下图所示。



3 掀开风扇护盖并将其取下。



- 4 请按照下列步骤取下固定顶盖的螺丝:
  - a 松开下图所示的两颗螺丝。



b 松开后面板上的 2 颗螺丝。按照下图指示的方向滑开顶盖并将其取下。



c 松开固定支撑架的螺丝,并取出支撑架露出内存插槽。



**重要事项:**当您取下护盖时,您已暴露了内部的敏感组件。加装或卸下内存时,请避免触碰到其他元件。

#### 5 请按照下列步骤插入新的内存模块:

- d 将内存插槽上的退出杆向外推开来将其松开。
- e 将模块金属边缘上的缺口与内存插槽中的缺口对齐。
- f 用两根手指均匀地按压内存模块来将其推入插槽。
- g 内存正确插入后,退出杆将卡入到位。



6 装回顶盖·并锁紧所有螺丝。

#### 若要确认 RackStation 是否可识别新的内存容量:

 以 admin (或属于 administrators 群组的用户)身份登录 DSM。.
 2 进入控制面板 > 信息中心中查看物理内存大小。
 如果您的 RackStation 无法识别内存或是无法正常启动 ⋅ 请确认已正确安装内存。

#### 若要移除内存模块:

- 1 按照"安装内存模块"一节之步骤 1 至步骤 4 的指示移除 RackStation 的上盖。
- 2 请按照下列步骤操作来卸除内存模块:
  - a 将内存插槽两侧的退出杆同时推开来将其松开。
  - **b** 抓住内存模块的边缘并从插槽中取出。



3 装回顶盖,并锁紧后面板的2颗螺丝。

### 为 RackStation 加装网络接口卡

RackStation 配备两个 PCI Express 扩充插槽,可供您安装两个 10G/E 或 Gigabit 网络接口卡来扩充网络端口。<sup>1</sup> 开始安装前,请先确认网络接口卡是否随附"低调式"固定支撑架。

#### 若要将全调式固定支撑架更换为低调式固定支撑架:

1 请松开将全调式固定支撑架固定在接口卡的2颗螺丝,然后取下支撑架。



<sup>1</sup> 如需更多有关支持的 10G/E 或 Gigabit 网络接口卡信息 ·请参见 www.synology.com 。

2 装上低调式固定支撑架并锁紧螺丝来固定。



#### 若要安装网络接口卡:

- 1 按照"安装内存模块"一节之步骤 1 至步骤 4 的指示移除 RackStation 的上盖。
- 2 请按照下列步骤安装网络接口卡:
  - a 松开端口护盖的螺丝,然后卸下护盖。
  - **b** 将接口卡的接头与扩充插槽对齐,然后插入接口卡。

**重要事项:**请确定接头已完全插入。 否则,网络接口卡可能无法正常工作。为获得更好的性能,强烈建议您先将网络接口卡安装到白色的 PCI-E 3.0x8 插槽中。

**c** 锁紧螺丝来固定网络接口卡。



## 更换散热风扇

如果系统风扇发生故障,请参见以下说明打开 RackStation 并更换故障风扇。

1 滑动卡榫来松开风扇护盖,如下图所示。



2 掀开风扇护盖并将其取下。



3 风扇的排序如下:



4 找到发生故障的风扇,并向上提起将其取出。



5 用力按下电源插头,并按照下图所示将其从电源端口拔除。然后将故障风扇从风扇外壳取下。



6 将新的风扇装入外壳·并将电源线插入电源端口。



7 将新冷却风扇组件装入 RackStation。确认电源端口是否正确对齐。



## 启动 RackStation

1 将电源线的一端连接至 RackStation 后方的电源端口。

2 在网络端口连接至少一根网线,并将网线另一端连接到交换机/路由器/集线器。



3 请确定电源供应器开关已打开("|")。



4 按下电源按钮将 RackStation 开机。



现在您的 RackStation 已在线 · 网络中的计算机也可以检测到它。

# 安装 DSM 至 RackStation

硬件安装完成后,请在 RackStation 安装 DiskStation Manager (DSM) – 一款浏览器界面的 Synology 操作系统。

## 使用 Web Assistant 来安装 DSM

您的 RackStation 内置了一个称为 Web Assistant 的工具 · 可帮助您通过 Internet 下载最新版本的 DSM 并在 RackStation 上进行安装。请按照下列步骤使用 Web Assistant。

- 1 将 RackStation 开机。
- 2 打开计算机上的网页浏览器 (与 RackStation 连接到相同的网络)。
- 3 在浏览器的地址栏中输入以下网址:
  - a find.synology.com
  - b rackstation:5000
- 4 Web Assistant 会在网页浏览器中打开。该程序会在局域网上搜索并找到您的 RackStation。 RackStation 的状态应为未安装。

Web Assistant Helping You to Connect			<b>Syno</b> logy
	RackSta	tion	
	产品型号: IP 地址: 网络实体地址 (MAC addres	RS3617xs 192.168.32.81 s): 00:11:22:33:44:01	

5 单击<mark>连接</mark>来开始安装,并按照屏幕的指示来完成设置流程。

#### 注:

- 1. 使用 Web Assistant 时, RackStation 必须有 Internet 连接才能通过该程序来安装 DSM。
- 2. 建议使用的浏览器: Chrome、Firefox。
- 3. RackStation 和计算机必须位在同一个局域网。



恭喜您! RackStation 已经设置完成。 如需更多 RackStation 的相关信息或在线资源,请参访 www.synology.com。





项目	RS3617xs			
内置硬盘	3.5 吋 /2.5 吋 SATA III / SATA II x 12			
同士士姓应目	• 96 TB (12 x 8 TB 硬盘)			
取八仔油谷里	• 搭配 2 台 RX1217 / RX1217RP 扩充设备可达 288 TB			
	• USB 3.0 x 2			
外接设备端口	• USB 2.0 x 2			
	• 扩充端口 x 2 (Infiniband)			
网络峏凵	1GDE (RJ-45) X 4			
PCle 插槽	PCle x8 插槽 x 2 ( 白色插槽链接为 x8 模式 · 黑色插槽链接为 x4 模式 )			
尺寸(高x宽x深)(毫米)	• 88 x 480 x 605(包括机架安装套件)			
	● 88 x 445 x 570(不包括机架安装套件)			
重量(公斤)	15.5			
支持的客户端	• Windows 7 及以上			
	・ Mac OS X 10.10 及以上			
	● 内部硬盘: Btrfs 、ext4			
又什系统	● 外接硬盘: Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+			
	Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1			
又捋的 RAID 突空	• RAID 5 • RAID 6 • RAID 10			
机构认证	FCC Class A • CE Class A • BSMI Class A			
硬盘休眠	有			
定时开/ 关机	有			
局域网唤醒	有			
	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk			
界面语言	• Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu			
	・Türkçe ・Český ・日本語・한국어・繁體中文・简体中文			
	● 线路电压: 100V 至 240V AC			
	•频率:50/60Hz			
环境要求	● 工作温度: 40 至 95°F(5 至 35℃)			
	・存储温度: -5 至 140°F (-20 至 60℃)			
	● 相对湿度: 5% 至 95% RH			

# LED 指示灯表

LED 指示灯	颜色	状态	描述
电源	**	恒亮	已开机
	) ) ) )	闪烁	开机或关机中
	关		已关机
	绿	恒亮	卷正常
		闪烁	卷处于堪用状态 / 卷损毁
STATUS	橙		未创建卷
			未安装 DSM
			硬盘休眠
	橙	闪烁	风扇故障 / 温度过高
ALERI			系统正常
	绿	恒亮	硬盘状态正常
硬盘状态指示灯		闪烁	正在访问硬盘
(在托盘上)	红	恒亮	硬盘出错 / 端口禁用 <sup>1</sup>
	矣		无内置硬盘
	后面板 <b>LAN</b>	恒亮	网络已连接
后面板 LAN (插孔左侧)		闪烁	网络连接中
(			无网络连接
		恒亮	Gigabit 连接速度
后面板 LAN (插孔右侧)	橙	恒亮	100 Mbps 连接速度
	关		10 Mbps 连接 / 无网络

<sup>1</sup> 请尝试重启 RackStation 或重新插入硬盘 · 然后运行 HDD/SSD 厂家的诊断工具来检查硬盘的运行状况。如果您可登录 DSM · 请运行内置 S.M.A.R.T. 测试 对硬盘进行扫描。如果问题仍未解决 · 请联系 Synology 技术支持以获得帮助。

19

附录