

Synology®

Disk Station







DS209+, DS207+, DS207



快速安装指南

安全须知

使用前请仔细阅读本须知，并保留此页以备将来参考。

		
<p>切勿将产品放置在直接受阳光曝晒或靠近化学药剂的场所。请确保其所在环境恒定温度与湿度的维持。</p>	<p>务必使产品直立放置于平面上。 切勿让其横置。</p>	<p>切勿将产品靠近水源。</p>
	<p>CAUTION!</p> 	
<p>切勿将产品放置在不稳定的推车、台子或桌面上，以免产品滑落而损害。</p>	<p>与本产品所连接的线路和装置必须能提供本产品正常的电量，以确保其运作正常。</p>	<p>清洁时，先将电源插头及所有线路拔下，再以湿布擦拭即可。切勿使用化学或喷雾式清洁剂。</p>

包装内容物

在您开始之前，请先检查包装盒内是否包含下列的各个项目：

			
主机 X 1	安装光盘	变压器	
			
2公尺的 RJ-45 网络线	电源线		
零件包			
			
硬盘螺丝 X 10 (2 颗为备用)	机壳螺丝 x 3 (1 颗为备用)	硬盘数据排线 X 2	硬盘电源线 x 2


安装硬盘

安装Disk Station 需要3.5 吋SATA 硬盘（请造访<http://www.synology.com> 取得建议的硬盘型号）。请参考下列步骤完成安装：



警告！若您使用含有数据的硬盘来安装，系统在某些状况下会格式化硬盘，并且将硬盘上的数据清空。若您日后还需要使用这些数据，请在安装前先行备份。

- 1 将零件包中的硬盘数据排线和硬盘电源线接上硬盘。



- 2 将机器后面板朝向自己横躺平放。




- 3 将上方的机壳推开。




安装硬盘


- 4 打开机壳。




- 5 将连接较短硬盘数据排线的硬盘放到硬盘支架上。这颗硬盘会是一号磁盘（disk#1）。



- 6 使用四颗螺丝锁紧硬盘。




- 7 将另外一颗硬盘放到硬盘支架上。这颗硬盘会是二号磁盘（disk#2）。




安装硬盘


- 8 使用另外四颗螺丝锁紧硬盘。




- 9 将硬盘数据排线和硬盘电源线接上主机板。



- 10 将上机壳归回原位。




- 11 使用另外二颗螺丝将后面板锁紧。




打开服务器电源


- 1 将变压器接上服务器，并将电源线插进电源插座。



- 2 使用网络线连接服务器和集线器 / 路由器。




- 3 按压前面板的电源按钮启动服务器，并耐心等待POWER 灯号恒亮蓝灯。




安装系统软件

Windows 使用者

- 1 将安装光盘插入您的计算机。



- 2 在跳出的选单上点选【设定 Synology 服务器】。



- 3 点选浏览按钮选取安装光盘中的「.pat」安装档案。

- 4 依照画面指示设定逐步完成服务器设定。

注意：若您选择一步设定，系统管理员的密码会是空白。

Mac 使用者

- 1 将安装光碟置入您的电脑。



- 2 连接两下 CD-ROM 图示。




安装系统软件


3 连接两下MacOSX 图示。



4 连接两下Synology Assistant-SYNOLOGY.dmg 图示。



5 连接两下自动产生于桌面的Synology Assistant-SYNOLOGY图示。



6 连接两下Synology Assistant 图示执行设定精灵。



安装系统软件

7 点选浏览按钮选取安装光盘中的「.pat」安装档案。

8 依照画面指示设定逐步完成服务器设定。

注意：若您选择一步设定，系统管理员的密码会是空白。

恭喜！

服务器已经设定完成。进阶管理及使用方法请参考附于光盘内的使用手册。要取得更多信息或在线支持，请造访 <http://www.synology.com.tw>。