

Manual del producto

—

DP320

Synology

Contenido

Capítulo 1: Antes de comenzar	2
1.1 Contenido del paquete	2
1.2 Synology DP320 de un vistazo	3
1.3 Modos del sistema e indicadores LED	5
1.4 Otras definiciones de LED	7
1.5 Especificación de hardware	7
1.6 Piezas de repuesto	8
1.7 Accesorios opcionales	9
Capítulo 2: Instalación de componentes de hardware	10
2.1 Herramientas recomendadas	10
2.2 Precauciones	10
2.3 Instrucciones de seguridad	12
2.4 Instalar unidades	14
2.5 Reemplazar módulos de memoria	17
Capítulo 3: Configuración Inicial del Sistema	22
3.1 Inicie su dispositivo Synology ActiveProtect	22
3.2 Instalar APM con Web Assistant	24
3.2 Aprender más	25
Capítulo 4: Mantenimiento del sistema	26
4.1 Sustituir el ventilador que no funciona correctamente	26
Capítulo 5: Solución de problemas	38
5.1 Lista de verificación para la solución de problemas	38
5.2 Resolución de problemas comunes	39
5.3 Antes de contactar con el Soporte Técnico de Synology	43
5.4 Contactar con el soporte técnico de Synology	44
5.5 Obtener información, ayuda y servicio	44

Capítulo 1: Antes de comenzar

¡Gracias por comprar este producto Synology! Antes de configurar su nuevo dispositivo Synology ActiveProtect, verifique el contenido del paquete para asegurarse de que ha recibido los artículos a continuación. Además, asegúrese de leer las instrucciones de seguridad cuidadosamente para evitar dañarse a sí mismo o dañar su dispositivo Synology ActiveProtect.

Notas:

- Todas las imágenes a continuación son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

1.1 Contenido del paquete

Contacte a su distribuidor si falta alguno de los contenidos a continuación en su paquete:


Unidad principal x 1



Cable de alimentación de CA x 1



Adaptador de corriente de CA x 1



Cable LAN RJ-45 x 2



Llave de bandeja de disco duro x 2

Unidades de 3.5" x 2


e



f



1.2 Synology DP320 de un vistazo



N.º	Nombre	Descripción
1	Indicador de ESTADO	Muestra el estado del sistema. Para más información, consulte "Modos del sistema e indicadores LED" .
2	Indicador de Estado de la Unidad	Muestra el estado de cada unidad. Para más información, consulte "Otros indicadores LED" .
3	Cerradura de la Bandeja de la Unidad	Bloquear o desbloquear bandejas de unidades.
4	Puerto USB 3.2 Gen 1	Conecte dispositivos USB al dispositivo Synology ActiveProtect aquí. Consulte la Lista de compatibilidad con productos de Synology para modelos compatibles.

5	Botón de Encendido	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione para encender su dispositivo Synology ActiveProtect. 2. Para apagar su dispositivo Synology ActiveProtect, presione y mantenga presionado hasta que escuche un pitido y el LED de encendido comience a parpadear.
6	Bandeja de unidad	Instale las unidades aquí.
7	Ventilador	Elimina el exceso de calor y enfría el sistema. Si el ventilador no funciona correctamente, el dispositivo Synology ActiveProtect emitirá un pitido.
8	Puerto de gestión	Este puerto se utiliza solo para la gestión fuera de banda.
9	Botón RESET	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modo 1: Presione y mantenga presionado hasta que escuche un pitido para restaurar la dirección IP, el servidor DNS y la contraseña de la cuenta admin a los valores predeterminados. 2. Modo 2: Presione y mantenga presionado hasta que escuche un pitido, suelte el botón inmediatamente, luego presione y mantenga presionado nuevamente dentro de los 10 segundos para reinstalar ActiveProtect Manager (APM). <p>Para obtener información detallada sobre cómo restablecer su dispositivo Synology ActiveProtect, consulte este artículo.</p>
10	Puerto de alimentación	Conecte el cable de alimentación aquí.
11	Puerto LAN 1GbE	Conecte el cable de red RJ-45 aquí.
12	Ranura de seguridad Kensington	Coloque un candado de seguridad Kensington aquí.

1.3 Modos del sistema e indicadores LED

Definiciones de modos del sistema

Hay 7 modos del sistema en el dispositivo Synology ActiveProtect. Los modos del sistema y sus definiciones son los siguientes:

Modo del sistema	Definición
Encendiendo	El dispositivo Synology ActiveProtect se está encendiendo cuando presiona el botón de encendido o reiniciando cuando ejecuta operaciones en APM. Durante el proceso de arranque, el dispositivo también realiza la inicialización del hardware, como el restablecimiento del hardware o la inicialización del BIOS.
Apagando	El dispositivo Synology ActiveProtect se está apagando como resultado de presionar el botón de encendido o de una operación en APM.
Memoria no reconocida	El dispositivo Synology ActiveProtect no puede arrancar debido a memoria no reconocida. Por favor, reemplácela con módulos de memoria compatibles .
APM no está listo	APM no está listo para su uso. Esto podría deberse a: <ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo Synology ActiveProtect está encendido, pero APM no está instalado correctamente. • El dispositivo Synology ActiveProtect está actualmente encendiéndose e inicializando los servicios necesarios para que APM funcione completamente. • El dispositivo UPS conectado tiene energía insuficiente; APM detiene todos los servicios para prevenir la pérdida de datos (entra en modo seguro).
APM está listo para su uso	APM está funcionando completamente, y los usuarios pueden iniciar sesión.
Aplicación	Ciertos paquetes/servicios durante su operación controlarán las acciones del LED. Después de completar la operación, el indicador LED volverá a su estado normal.
Apagado	El dispositivo Synology ActiveProtect está apagado.

Identificar modos del sistema

Puede identificar el modo del sistema a través de los indicadores LED de POWER y STATUS. Por favor, consulte la tabla a continuación para más detalles.

Modo del sistema	LED de POWER	LED de STATUS	
	Azul	Verde	Naranja

Encendiendo/Memoria no reconocida	Parpadeando	Apagado	Apagado
Apagando	Parpadeando	Estático	Apagado/Estático ¹
APM no está listo	Estático	Parpadeando	Apagado/Parpadeando ¹
APM está listo para usar	Estático	Estático	Apagado/Estático ¹
Aplicación	Estático	Cambiando	
Apagado	Apagado	Apagado	Apagado

Notas:

1. Si el **LED STATUS** permanece en naranja estático o parpadea continuamente en naranja, esto indica que hay errores del sistema como fallo del ventilador, sobrecalentamiento del sistema o degradación del volumen. Por favor, inicie sesión en APM para obtener información detallada.

Transiciones entre modos del sistema

Para comprender mejor la transición entre modos del sistema, consulte los ejemplos a continuación:

- **Encendido sin APM instalado:**
Apagado > Encendiendo > APM no listo
- **Encendido con APM instalado:**
Apagado > Encendiendo > APM no listo > APM está listo para usar
- **Apagado:**
APM está listo para usar > Apagando > Apagado
- **Fallo de energía con UPS conectado:**
APM está listo para usar > APM no listo (debido a fallo de energía, APM entra en modo seguro) > Apagando > Apagado > Encendiendo (la energía se ha recuperado, APM se reiniciará) > APM no listo > APM está listo para usar

1.4 Otras definiciones de LED

Indicador LED	Color	Estado	Descripción
---------------	-------	--------	-------------

Estado de la unidad	Verde	Estático	Unidad lista y en reposo
		Parpadeando	Accediendo a la unidad
	Naranja ¹	Estático	Localizando unidad
			Unidad desactivada por el usuario
			Puerto deshabilitado ²
	El estado de salud de la unidad es crítico o fallido		
Apagado		Sin unidad interna	
MGMT 1GbE trasero (en el lado superior del conector)	Verde	Estático	Red conectada
		Parpadeando	Red activa
	Apagado		Sin red
MGMT 1GbE trasero (en el lado inferior del conector)	Verde	Estático	1 Gbps conectado
	Apagado		100 Mbps conectado/10 Mbps conectado/Sin red

Notas:

1. Cuando el indicador LED de la unidad está en naranja, recomendamos que inicie sesión en APM y vaya a **Administrador de almacenamiento > HDD/SSD** para obtener más información.
2. Intente reiniciar su dispositivo Synology ActiveProtect o vuelva a insertar las unidades, luego ejecute la herramienta de diagnóstico del fabricante de HDD/SSD para verificar el estado de salud de las unidades. Si puede iniciar sesión en APM, ejecute la prueba S.M.A.R.T. incorporada para escanear las unidades. Si el problema persiste, comuníquese con el Soporte técnico de Synology para obtener ayuda.

1.5 Especificación de hardware

Ítem	DP320
CPU	AMD Ryzen R1600
RAM	DDR4 8 GB

Tipo de unidad compatible	• 3.5" SATA x 2
Puerto externo	USB 3.2 Gen 1 × 1
Puerto MGMT	1GbE (RJ-45) para OOB x 1
Puerto LAN	1GbE (RJ-45) x 1
Tamaño (H x W x D) (mm)	166 × 106 × 223
Peso (kg)	2.91
Certificación de agencia	• FCC Clase B • CE Clase B • UKCA • BSMI Clase B • VCCI • RCM • KC • Cumple con RoHS
Encendido/Apagado programado	Sí
Wake on LAN	Sí
Requisitos del entorno	• Voltaje de línea: 100V a 240V AC • Frecuencia: 50 / 60Hz • Temperatura de operación: 32°F a 104°F (0°C a 40°C) • Temperatura de almacenamiento: -5°F a 140°F (-20°C a 60°C) • Humedad relativa: 5% a 95% RH

Notas:

- Las especificaciones del modelo están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte el sitio web de Synology para obtener la información más reciente.

1.6 Piezas de repuesto

Visite Piezas de repuesto si necesita reemplazar ventiladores del sistema, bandejas de discos o unidades de fuente de alimentación.

Nombre del modelo	Imagen	Descripción
Bandeja de disco (Tipo D9)		Bandeja de unidad de 3.5" con cerradura

VENTILADOR 92*92*25_1		Ventilador del sistema 92*92*25 mm
Adaptador 65W_2		Adaptador 65W Nivel VI

1.7 Accesorios opcionales

Puede añadir un UPS para mejorar la estabilidad del sistema. Consulte la [Lista de compatibilidad de productos Synology](#) para más información.

Capítulo 2: Instalación de componentes de hardware

2.1 Herramientas recomendadas

Esta sección enumera las herramientas requeridas y opcionales utilizadas en los procedimientos de instalación.

- Destornillador Phillips #2 (con punta de cruz)
- Las unidades SATA de 3.5" que vienen con su dispositivo Synology ActiveProtect (ver aquí para modelos compatibles)

Precaución:

- Si instala una unidad que contiene datos, el sistema formateará la unidad y borrará todos los datos existentes. Haga una copia de seguridad de cualquier dato importante antes de la instalación.

Notas:

- Si se utiliza un destornillador automático, ajuste su lectura de torque a 4.0 (+/-0.3) kgf-cm.

2.2 Precauciones

Antes de instalar o quitar cualquier componente en su dispositivo Synology ActiveProtect, revise toda la información de seguridad.

Precaución:

- Dejar tornillos sueltos o sueltos dentro de su dispositivo Synology ActiveProtect puede dañar gravemente sus componentes. Evite dejar caer objetos metálicos en el dispositivo ActiveProtect, como clips de papel y horquillas.
- No tire de un cable por su conector o su lengüeta al desconectarlo. Algunos cables tienen conectores con pestañas de bloqueo o tornillos de mariposa que deben liberarse antes de desconectar el cable. Al desconectar un cable, manténgalo alineado uniformemente para evitar doblar los pines del conector. Al conectar un cable, asegúrese de que los puertos y los conectores estén correctamente orientados y alineados.
- Si necesita mover su dispositivo Synology ActiveProtect, pida a alguien que le ayude. No intente levantarlo por su cuenta para evitar lesiones.
- Asegúrese de que su dispositivo Synology ActiveProtect esté funcionando correctamente antes de instalar componentes de hardware opcionales. Si su dispositivo Synology ActiveProtect no funciona correctamente, consulte el capítulo "[Solución de problemas](#)" para realizar una solución de problemas básica. Si el problema no se puede resolver, consulte la sección "[Obtener información, ayuda y servicio](#)" para obtener más información.
- Maneje siempre los componentes del sistema (como módulos de memoria y placas del sistema) con cuidado por los bordes o el marco. No toque las uniones de soldadura, los pines o los circuitos expuestos.
- No coloque piezas y otros componentes (como módulos de memoria y placas del sistema) sobre la cubierta superior del dispositivo ActiveProtect u otras superficies metálicas.
- Solo dispositivos específicos Synology ActiveProtect admiten el intercambio en caliente de componentes y están diseñados para operar de manera segura mientras están encendidos.

Antes de trabajar dentro de su dispositivo Synology ActiveProtect

1. Apague el dispositivo Synology ActiveProtect, incluidos todos los periféricos conectados.
2. Desconecte el dispositivo Synology ActiveProtect de la toma de corriente y desconecte los periféricos.

Después de trabajar dentro de su dispositivo Synology ActiveProtect

1. Vuelva a conectar los periféricos y conecte el dispositivo Synology ActiveProtect a una toma de corriente.
2. Encienda los periféricos conectados y luego encienda el dispositivo Synology ActiveProtect.

Prevención de descargas electrostáticas

La descarga de electricidad estática de un dedo u otros conductores puede provocar la detención del sistema, la pérdida de datos u otros daños a las placas del sistema u otros componentes sensibles a la estática. Este tipo de daño también puede reducir la vida útil del dispositivo Synology ActiveProtect.

Prevenga la exposición a la electricidad estática haciendo lo siguiente:

- Evite el contacto manual transportando y almacenando componentes de hardware en contenedores seguros para estática.
- Mantenga los componentes de hardware sensibles a la electrostática en sus contenedores hasta que lleguen a estaciones de trabajo libres de estática.
- Coloque los componentes de hardware sobre una superficie conectada a tierra o tóquelos antes de retirarlos de sus contenedores.
- Evite tocar las uniones, pines, cables o circuitos.
- Siempre esté correctamente conectado a tierra al tocar un componente o ensamblaje de hardware sensible a la estática.
- Al manipular un componente de hardware, sosténgalo cuidadosamente por los bordes o el marco.
- Use una pulsera antiestática u otros sistemas de conexión a tierra. El dispositivo Synology ActiveProtect debe colocarse sobre una alfombrilla antiestática (alfombrilla ESD).
- El dispositivo Synology ActiveProtect proporcionará energía de reserva cuando esté conectado a la corriente alterna, incluso si está apagado. Se puede dañar el dispositivo ActiveProtect si se toca accidentalmente un conductor y se produce un cortocircuito en estas condiciones. Antes de retirar la cubierta trasera superior, asegúrese de que la fuente de alimentación de CA esté desconectada.

2.3 Instrucciones de seguridad



- Manténgase alejado de la luz solar directa y de productos químicos. Asegure un entorno estable sin cambios bruscos de temperatura o humedad.



- Coloque la unidad con el lado derecho hacia arriba en todo momento.



- Mantenga la unidad alejada de líquidos.
-



- Antes de limpiar, desenchufe el/los cable(s) de alimentación y use un paño húmedo para limpiar la superficie. No use limpiadores en aerosol químicos.



- Para evitar que la unidad se caiga, no la coloque sobre carros o superficies inestables.



- Al configurar este producto, use solo cables, cordones de alimentación, PSUs y adaptadores de corriente proporcionados o designados por Synology que cumplan con las regulaciones locales y los requisitos de seguridad. Asegúrese de que el/los cable(s) de alimentación estén conectados al voltaje de suministro correcto y que el voltaje de CA proporcionado sea correcto y estable. No hacerlo puede resultar en fallas o incendios.
- No use accesorios proporcionados por Synology en productos que no sean de Synology.



- Advertencia, peligro de descarga eléctrica. Para eliminar toda corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de energía.



- Existe un riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de manera adecuada.



- El/los cable(s) de alimentación deben estar conectados a una toma de corriente con conexión a tierra.



- Mantenga las partes de su cuerpo alejadas de un ventilador en movimiento.



- Este producto debe ser instalado por personal calificado en un lugar de acceso restringido (por ejemplo, salas de equipos dedicadas, armarios de servicio, etc.).

Directrices de fiabilidad del sistema

Para garantizar un enfriamiento y fiabilidad adecuados del sistema, siga las directrices de fiabilidad del sistema que se enumeran a continuación.

- Deje un espacio adecuado alrededor del dispositivo Synology ActiveProtect para asegurar que su sistema de enfriamiento funcione bien. Deje aproximadamente 50 mm (2 pulgadas) de espacio libre alrededor del frente y la parte trasera del dispositivo Synology ActiveProtect. No coloque objetos frente a los ventiladores.
- Para un enfriamiento y flujo de aire adecuados, instale la cubierta del dispositivo Synology ActiveProtect antes de encenderlo. Operar un dispositivo Synology ActiveProtect sin su cubierta podría dañar los componentes del dispositivo Synology ActiveProtect.
- Si su dispositivo Synology ActiveProtect tiene conductos de aire o deflectores de aire, no los retire mientras el dispositivo Synology ActiveProtect esté en funcionamiento. Operar el dispositivo Synology ActiveProtect sin los conductos de aire o deflectores podría causar que su sistema se sobrecaliente.
- Abrir o retirar la cubierta superior del dispositivo Synology ActiveProtect mientras el sistema está encendido puede exponerlo a un riesgo de descarga eléctrica.
- Si debe encender el dispositivo Synology ActiveProtect sin su cubierta superior, asegúrese de que nadie esté cerca del dispositivo Synology ActiveProtect y de que no se hayan dejado herramientas u otros objetos dentro de él. No opere el sistema sin la cubierta del dispositivo Synology ActiveProtect por un período superior a cinco minutos.
- Al reemplazar una unidad intercambiable en caliente, instale la nueva unidad intercambiable en caliente lo antes posible.
- Haga una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar cambios en las unidades.


2.4 Instalar unidades

1. Para retirar la bandeja de la unidad, tire del asa de la bandeja de la unidad en la dirección que se muestra en la imagen a continuación.



2. Retire los paneles de sujeción de los lados de la bandeja de la unidad. Coloque la unidad en la bandeja de la unidad. Luego inserte los paneles de sujeción para asegurar la unidad en su

lugar.



3. Inserte la bandeja de disco cargada en la bahía de disco vacía y empújela hacia atrás hasta que escuche un clic cuando la bandeja esté bloqueada en su lugar.



Notas:

- Asegúrese de que la bandeja esté completamente insertada. De lo contrario, el disco podría no funcionar correctamente.

4. Inserte la llave de la bandeja del disco duro en la cerradura de la bandeja del disco duro, gire la llave en el sentido de las agujas del reloj (a la posición "I") para bloquear el asa de la bandeja del disco duro, y luego retire la llave.



5. Repita los pasos anteriores para instalar todos los discos preparados.

6. Los discos están numerados como se muestra a continuación.



2.5 Reemplazar módulos de memoria

Siga los pasos a continuación para instalar, verificar o quitar un módulo de memoria en su dispositivo Synology ActiveProtect.

Para quitar el módulo de memoria

1. Apague su dispositivo Synology ActiveProtect. Desconecte todos los cables de su dispositivo Synology ActiveProtect para evitar posibles daños.
2. Retire las bandejas de disco de las bahías de disco. Las ranuras de memoria están ubicadas en el lado derecho interno de su dispositivo Synology ActiveProtect. Encontrará dos módulos de memoria que están preinstalados. Solo se muestra un módulo de memoria en la imagen a


continuación para mayor claridad.



Notas:


- Cuando retire las bandejas de disco, se exponen componentes internos sensibles. Evite tocar cualquier cosa que no sea el conjunto de memoria al quitar o agregar memoria.

3. Las ranuras de memoria están numeradas como se muestra a continuación.



4. Empuje las palancas a ambos lados del módulo de memoria hacia afuera. El módulo de memoria se liberará de su ranura.

5. Sostenga el módulo de memoria por sus bordes y retírelo de la ranura.




6. Inserte las bandejas de disco nuevamente en las bahías de disco.

7. Vuelva a conectar los cables retirados en el paso 1, luego presione el botón de encendido para encender su dispositivo Synology ActiveProtect.

Para instalar el módulo de memoria

1. Siga los pasos 1 a 2 de la sección "[Para quitar el módulo de memoria](#)" para apagar su dispositivo Synology ActiveProtect, desconectar los cables y retirar las bandejas de disco.
2. Inserte el nuevo módulo de memoria en la ranura vacía:
 - a. Alinee la pequeña ranura entre los conectores dorados del módulo de memoria con la muesca en la ranura vacía. Inserte el módulo de memoria en la ranura. Asegúrese de que el módulo esté correctamente insertado.
 - b. Empuje suavemente el módulo de memoria hacia abajo hasta que escuche un clic.



Notas:

- Sostenga el módulo de memoria por sus bordes y evite tocar los conectores dorados.
- Synology no proporcionará garantía completa del producto ni soporte técnico si se utiliza un módulo de memoria no Synology para la actualización de memoria.

3. Inserte las bandejas de disco nuevamente en las bahías de disco.

4. Vuelva a conectar los cables retirados en el paso 1, luego presione el botón de encendido para encender su dispositivo Synology ActiveProtect.

Para asegurarse de que su dispositivo Synology ActiveProtect reconozca la nueva capacidad de memoria

1. Instale ActiveProtect Manager (APM). Consulte "[Instalar APM con Web Assistant](#)" para obtener más información.
2. Inicie sesión en APM como **admin** o como usuario que pertenezca al grupo **administrators**.
3. Vaya a **Panel de control > Centro de información** y verifique **Memoria física total**.

Si su dispositivo Synology ActiveProtect no reconoce la memoria o no se inicia correctamente, asegúrese de que el módulo de memoria esté instalado correctamente.

Capítulo 3: Configuración Inicial del Sistema


Después de completar la configuración del hardware, instale ActiveProtect Manager (APM), el sistema operativo basado en navegador de Synology, en su DP320.

3.1 Inicie su dispositivo Synology ActiveProtect

Para iniciar su dispositivo Synology ActiveProtect

Recomendamos encarecidamente configurar dos redes separadas: una red de gestión, que otorga permisos administrativos completos y es accesible solo para el administrador, y una red de datos, utilizada principalmente para la transferencia de datos y acceso no administrativo.

1. Conecte un cable LAN al puerto MGMT y el otro extremo a su conmutador, router o hub dentro de la red de gestión.
2. Conecte al menos un cable LAN a uno de los puertos LAN y el otro extremo a su conmutador, router o hub dentro de la red de datos.
3. Conecte un extremo del adaptador de corriente AC al puerto de alimentación de su dispositivo Synology ActiveProtect. Conecte un extremo del cable de alimentación AC al adaptador de corriente AC y el otro a la toma de corriente.



4. Presione el botón de encendido para encender el dispositivo Synology ActiveProtect.



¡Felicidades! Su dispositivo Synology ActiveProtect ahora está en línea y es detectable desde un ordenador de la red.

3.2 Instalar APM con Web Assistant

Su DP320 viene con una herramienta integrada llamada Web Assistant que le ayuda a descargar la última versión de APM desde Internet e instalarla en su DP320. Para usar Web Assistant, siga los pasos a continuación.

1. Encienda su dispositivo Synology ActiveProtect.
2. Abra un navegador web en un ordenador conectado a la misma red que su dispositivo Synology ActiveProtect.
3. Ingrese cualquiera de los siguientes en la barra de direcciones de su navegador:
 - a. find.synology.com
 - b. `activeprotect:5000`
4. Web Assistant se lanzará en su navegador web. Buscará y encontrará el dispositivo Synology ActiveProtect dentro de la red local. El estado de su dispositivo Synology ActiveProtect

debería ser **No instalado**.

Synology

Find Your Synology Device

Synology collects your IP and port information via Web Assistant to locate your device on the local network. Refer to the [Services Data Collection Disclosure](#) and [Privacy Statement](#) for details. You may change this setting after installing the operating system.

Server Name	IP Address	MAC Address	OS Version	Model name	Status
ActiveProtect				DP320	Not installed

1 items

[Don't see your Synology device here?](#)

Connect

Copyright © 2024 Synology Inc. All rights reserved.

5. Haga clic en **Conectar** para iniciar el proceso de configuración y siga las instrucciones en pantalla.

Notas:

- Su dispositivo Synology ActiveProtect debe estar conectado a Internet para instalar APM con Web Assistant.
- Navegadores recomendados: Chrome, Firefox y Edge.
- Tanto el dispositivo Synology ActiveProtect como el ordenador deben estar en la misma red local.

6. Si accidentalmente abandona el proceso de instalación antes de que finalice, inicie sesión en APM como admin (nombre de cuenta administrativa predeterminado) con la contraseña en blanco.

3.2 Aprender más

Su DP320 ahora está listo para la acción. Para obtener más información o recursos en línea sobre su DP320, visite el sitio web oficial de Synology, que contiene [tutoriales paso a paso y preguntas frecuentes](#).

Capítulo 4: Mantenimiento del sistema

4.1 Sustituir el ventilador que no funciona correctamente

Si el ventilador de refrigeración ubicado en la parte trasera del dispositivo Synology ActiveProtect no funciona correctamente, siga los pasos a continuación para retirar el ventilador defectuoso y reemplazarlo por uno nuevo.

Precaución:

- Recomendamos que use guantes de trabajo y opere con cuidado para evitar lesiones durante el proceso.

Para retirar el ventilador defectuoso


1. Apague su dispositivo Synology ActiveProtect. Desconecte todos los cables de su dispositivo Synology ActiveProtect para evitar posibles daños.
2. Retire las bandejas de unidades y colóquelas a un lado.



3. Retire los dos tornillos que aseguran el panel trasero de la parte trasera de su dispositivo Synology ActiveProtect.





4. Empuje la carcasa hacia afuera, luego deslícela hacia un lado para retirarla de su dispositivo Synology ActiveProtect.




Notas:

- Cuando retire la carcasa, se exponen componentes internos sensibles. Evite tocar cualquier cosa que no sea el ventilador.


5. Retire los tornillos que aseguran los soportes plásticos del ventilador, luego colóquelos a un lado.



6. Retire la cinta y desconecte los conectores del ventilador. No tire la cinta.



7. Retire los tornillos de la placa trasera.




8. Retire el ventilador defectuoso de su dispositivo Synology ActiveProtect.




Para instalar un nuevo ventilador

1. El ventilador debe instalarse en la dirección especificada en la imagen a continuación.








2. Instale los tornillos de la placa trasera.



3. Conecte el conector del ventilador y vuelva a pegar los cables.





4. Vuelva a instalar los soportes plásticos del ventilador y sus tornillos.




5. Vuelva a instalar la carcasa:

- a. Coloque la carcasa nuevamente sobre su dispositivo Synology ActiveProtect.
- b. Asegúrese de que los rieles estén alineados correctamente.

c. Empuje la carcasa hacia adentro hacia los ventiladores.



6. Vuelva a instalar los tornillos que aseguran el panel trasero.



7. Vuelva a insertar las bandejas de unidades.



Capítulo 5: Solución de problemas

PRECAUCIÓN:

- Solo debe realizar la solución de problemas y reparaciones según lo autorizado o indicado por el equipo de Soporte Técnico de Synology.

Notas:

- Este capítulo describe posibles problemas que pueden ocurrir. No todos los problemas ocurrirán en su dispositivo Synology ActiveProtect. Consulte las secciones correspondientes para obtener pasos de solución de problemas específicos para el problema que ha ocurrido.

5.1 Lista de verificación para la solución de problemas

Antes de realizar cualquier tarea de solución de problemas o reparación, utilice la siguiente lista de verificación para encontrar posibles causas de problemas de hardware en su dispositivo Synology ActiveProtect.

1. Retire todas las unidades USB antes de encender el dispositivo Synology ActiveProtect.
2. ¿Está el dispositivo Synology ActiveProtect conectado a una toma de corriente AC funcional?
3. ¿Está encendido el dispositivo Synology ActiveProtect?
4. ¿Está encendida la luz LED de POWER?
5. ¿Está encendida la luz LED de STATUS?
6. Verifique que todos los cables no estén sueltos o mal conectados.
7. Si ha agregado recientemente componentes de hardware no intercambiables en caliente (por ejemplo, módulos de memoria, NIC), retire el componente y verifique si el dispositivo Synology ActiveProtect funciona correctamente sin él.
8. ¿Está utilizando la última versión de APM?
9. Si no puede conectarse a su dispositivo Synology ActiveProtect a través de una red, cambie el cable de red e intente conectarse nuevamente. (Para fines de solución de problemas, asegúrese de conectarse directamente a su dispositivo Synology ActiveProtect sin un router, switch o hub.)

5.2 Resolución de problemas comunes



Los siguientes problemas se discuten en esta sección:

- [No se puede reconocer el/los disco\(s\) duro\(s\)](#)
- [No se puede conectar a la red](#)
- [No se pueden reconocer dispositivos USB externos](#)
- [No se puede encender después de instalar RAM](#)
- [No se puede completar el encendido \(el LED de encendido parpadea continuamente\)](#)
- [Sin energía después de presionar el botón de encendido](#)
- [No se puede encender después de conectar el UPS](#)

No se puede reconocer el/los disco(s) duro(s)

1. Confirme que está utilizando un disco duro que figura en la [Lista de compatibilidad con productos de Synology](#).
2. Retire el disco duro del dispositivo Synology ActiveProtect y realice una inspección visual:

a. Confirme que el conector del disco duro no esté dañado o torcido.



3. Reemplace el disco duro por uno nuevo, luego reinicie el dispositivo Synology ActiveProtect para ver si el problema es causado por el disco retirado.
4. Retire la cubierta superior y verifique que la fuente de alimentación y los conectores en la placa posterior del HDD estén correctamente conectados.


Notas:

- Cuando el dispositivo Synology ActiveProtect está encendido, no toque ninguna parte del PCB con las manos o herramientas.


5. Si, después de seguir los pasos de solución de problemas anteriores, el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Soporte técnico de Synology para obtener más ayuda.

No se puede conectar a la red

1. Reinicie el sistema y confirme que el estado y la configuración de la red son correctos.
2. Verifique si el cable de red está suelto o dañado, y reemplácelo con un cable de red que funcione.
3. Conecte el cable de red a otro puerto en el conmutador o concentrador.
4. Conecte el cable de red directamente a una PC para confirmar si el dispositivo Synology ActiveProtect se puede conectar normalmente.
5. Revise el interior y el exterior del puerto de red en busca de polvo o daños.



6. Revise el interior del puerto de red en busca de pines dañados o torcidos.



7. Si, después de seguir los pasos de solución de problemas anteriores, el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Soporte técnico de Synology para obtener más ayuda.

No se pueden reconocer dispositivos USB externos

1. Realice una inspección visual y verifique si el puerto USB está oxidado, lo que podría causar una mala conexión.
2. Verifique que el dispositivo USB externo sea [compatible](#) con su dispositivo Synology ActiveProtect.
3. Realice una inspección visual y verifique si hay materia extraña dentro del puerto.
4. Verifique que la fuente de alimentación del dispositivo USB externo esté conectada y proporcione energía.
5. Cambie el dispositivo USB inoperante por uno que se haya confirmado que funciona correctamente.
6. Si, después de seguir los pasos de solución de problemas anteriores, el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el Soporte técnico de Synology para obtener más ayuda.

No se puede encender después de instalar RAM

Consulte "[Reemplazar módulos de memoria](#)" y verifique que su módulo de memoria esté correctamente instalado.

No se puede completar el encendido (el LED de encendido parpadea continuamente)

1. Descárguese estáticamente.
2. Asegúrese de que su dispositivo Synology ActiveProtect esté apagado.
3. Retire todos los dispositivos externos conectados (USB, eSATA, Ethernet, etc.), las unidades instaladas y cualquier RAM adicional instalada (no se admite RAM de terceros).
4. Encienda el sistema Synology y espere 10 minutos antes de proceder al siguiente paso.
5. Verifique el estado de la luz LED del botón de encendido. Para obtener más información sobre las definiciones de LED, consulte "[Modos del sistema e indicadores LED](#)".
 - a. Si el LED de encendido está estático, siga las instrucciones en [este tutorial](#) para solucionar problemas de la unidad.
 - b. Si el LED de encendido continúa parpadeando o permanece apagado, lamentablemente, eso significa que el dispositivo Synology ActiveProtect ha experimentado una falla de hardware. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Soporte técnico de Synology para obtener más ayuda.

Notas:

- Si el LED de encendido se vuelve estático, es probable que la luz de ALERTA parpadee en naranja y el dispositivo Synology ActiveProtect comience a emitir pitidos; este es un comportamiento normal y esperado. Una vez que termine de probar todas las unidades, debería dejar de hacerlo a menos que una o más de sus unidades estén defectuosas.
- Poder hacer ping a la unidad no significa nada notable aparte de que los puertos LAN son funcionales. Para realizar correctamente la prueba anterior, asegúrese de que el LED de encendido se vuelva estático y no continúe parpadeando.

Sin energía después de presionar el botón de encendido

Realice la siguiente verificación ambiental básica:

1. Confirme que el/los cable(s) de alimentación funcionan normalmente y que no están dañados.
2. Confirme que el/los cable(s) de alimentación están correctamente conectados tanto en el enchufe como en el dispositivo Synology ActiveProtect.

3. Confirme que el suministro de energía de CA cumple con los requisitos de voltaje (110V - 220V). Si un SAI está conectado al dispositivo Synology ActiveProtect, desconéctelo temporalmente y use energía de CA en su lugar.
4. Retire todos los dispositivos de E/S externos (como discos duros externos/USB/LAN/eSATA). Mantenga solo el suministro de energía y confirme que el dispositivo Synology ActiveProtect puede encenderse correctamente.

Si el dispositivo Synology ActiveProtect aún no puede encenderse después de realizar la verificación ambiental, siga los pasos a continuación y realice una verificación interna de su dispositivo Synology ActiveProtect.

1. Retire el/los cable(s) de alimentación y quite la cubierta superior.
2. Confirme que los cables LED están correctamente conectados.
3. Confirme que los conectores de la PSU están correctamente conectados.
4. Retire cualquier memoria extendida instalada. Por favor, siga las instrucciones en "[Reemplazar módulos de memoria](#)".
5. Verifique que no haya acumulación de polvo en los componentes internos; si la hay, debe limpiarse.
6. Vuelva a conectar el/los cable(s) de alimentación e intente encender el dispositivo Synology ActiveProtect nuevamente.
7. Si, después de seguir los pasos de solución de problemas anteriores, el problema sigue sin resolverse, contacte con el Soporte Técnico de Synology para obtener más ayuda.

No se puede encender después de conectar el SAI

1. Verifique que el/los cable(s) de alimentación para el SAI y el dispositivo Synology ActiveProtect estén correctamente conectados.
2. Verifique que la energía proporcionada por el SAI sea estable.
3. Conecte el/los cable(s) de alimentación del dispositivo Synology ActiveProtect directamente al enchufe de corriente alterna y confirme que puede encenderse.
4. Confirme que el sistema SAI es [compatible](#) con el dispositivo Synology ActiveProtect.
5. Si, después de seguir los pasos de solución de problemas anteriores, el problema sigue sin resolverse, contacte con el Soporte Técnico de Synology para obtener más ayuda.

5.3 Antes de contactar con el Soporte Técnico de Synology

Antes de contactar con el Soporte Técnico de Synology, siga las siguientes instrucciones para intentar resolver el problema:

- Utilice la información de solución de problemas en este manual.

- Siga las instrucciones en la "[Lista de verificación de solución de problemas](#)".
- Verifique la información actualizada, nuevos controladores de dispositivos y consejos en el [Centro de Conocimientos de Synology](#).

Si es posible, esté junto a su producto cuando contacte con el Soporte Técnico de Synology y tenga la siguiente información disponible:

- Nombre del modelo del producto
- Números de serie de sus productos Synology
- Descripción del problema
- Redacción exacta de cualquier mensaje de error
- Información de configuración de hardware y software

5.4 Contactar con el soporte técnico de Synology

Durante el período de garantía, puede obtener ayuda e información a través del [soporte técnico de Synology](#). El personal de servicio capacitado está disponible para ayudarle a determinar un problema de hardware y decidir qué acción es necesaria para solucionar el problema.

La garantía no cubre lo siguiente:

- Reemplazo o uso de piezas no fabricadas para o por Synology o piezas de Synology no garantizadas
- Identificación de las fuentes de problemas de software
- Instalación y mantenimiento de programas de aplicación

Si se determina que son necesarios servicios de reemplazo, póngase en contacto con el distribuidor o revendedor local donde compró el producto para obtener más ayuda. (Synology no proporciona servicios de reemplazo directo fuera de América del Norte.)

Notas:

- Para obtener más información sobre las políticas de garantía de Synology, consulte [este artículo](#).

5.5 Obtener información, ayuda y servicio

Synology publica una amplia gama de documentación de apoyo.

En la [Base de conocimientos](#), encontrará artículos útiles de [Ayuda](#) y [Preguntas frecuentes](#), así como [tutoriales en video](#), desglosando los procesos en pasos útiles.

Además, puede encontrar [Guías del usuario](#), [Guías de soluciones](#), [folletos](#) y [Libros blancos](#). Los usuarios experimentados y los administradores encontrarán respuestas y orientación en las [Guías del desarrollador](#).

¿Tiene un problema y no puede encontrar la solución en nuestra documentación oficial? Busque cientos de respuestas de usuarios y personal de soporte en [Synology Community](#) o comuníquese con [Soporte técnico de Synology](#) a través del formulario web, correo electrónico o teléfono.

CONTRATO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL

IMPORTANTE—LÉASE CON ATENCIÓN: ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL ("CLUF") ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA ENTIDAD LEGAL) Y SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") PARA EL SOFTWARE DE SYNOLOGY INSTALADO EN EL PRODUCTO SYNOLOGY QUE USTED HA ADQUIRIDO (EL "PRODUCTO"), O LEGALMENTE DESCARGADO DE WWW.SYNOLOGY.COM, O CUALQUIER OTRO CANAL FACILITADO POR SYNOLOGY ("SOFTWARE").

USTED SE COMPROMETE A RESPETAR LOS TÉRMINOS DE ESTE CLUF AL UTILIZAR LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN EL SOFTWARE, INSTALAR EL SOFTWARE EN LOS PRODUCTOS O DISPOSITIVOS CONECTADOS A LOS PRODUCTOS. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTE CLUF, NO UTILICE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENE EL SOFTWARE O DESCARGUE EL SOFTWARE DE WWW.SYNOLOGY.COM, O CUALQUIER OTRO CANAL FACILITADO POR SYNOLOGY. EN CAMBIO, DEVUELVA EL PRODUCTO AL DISTRIBUIDOR DONDE LO ADQUIRIÓ Y SOLICITE SU REEMBOLSO DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES APLICABLE DEL DISTRIBUIDOR.

Sección 1. Licencia limitada de software. Según los términos y condiciones de este CLUF, Synology le otorga una licencia limitada, no exclusiva, no transferible y personal para instalar, ejecutar y utilizar una copia del Software cargado en el Producto o en el dispositivo conectado al Producto exclusivamente relacionado con el uso para el que tiene autorizado el Producto.

Sección 2. Documentación. Puede realizar y utilizar un número razonable de copias de cualquier documentación que se proporcione con el Software; siempre que dichas copias se utilicen exclusivamente con fines empresariales internos y no se publiquen ni distribuyan de nuevo (en forma electrónica o impresa) a terceros.

Sección 3. Copia de seguridad. Puede realizar un número considerable de copias del Software con fines de copia de seguridad y archivado solamente.

Sección 4. Actualizaciones. El software que le proporcione Synology o se ponga a su disposición en el sitio web de Synology en www.synology.com ("Sitio Web") o cualquier otro canal facilitado por Synology que actualice o complemente al Software original estará regido por este CLUF salvo que se proporcionen condiciones de licencia independientes con dichas actualizaciones o complementos, en cuyo caso regirán tales condiciones independientes.

Sección 5. Limitaciones de licencia. La licencia dispuesta en las Secciones 1, 2 y 3 se aplica exclusivamente en la extensión que haya solicitado y abonado por el Producto y afirma la integridad de sus derechos con respecto al Software. Synology se reserva todos los derechos no otorgados expresamente a Usted en el presente CLUF. Sin perjuicio de lo anterior, no debe autorizar o permitir a terceros a: (a) usar el Software con fines diferentes de los relacionados con el Producto; (b) otorgar licencia, distribuir, arrendar, alquilar, prestar, transferir, asignar o disponer de otro modo del Software o utilizar el Software; (c) realizar prácticas de ingeniería inversa, descompilación, desensamblaje o intento de descubrir el código fuente o los secretos comerciales relacionados con el Software, salvo y únicamente en la extensión en que dicha actividad esté expresamente permitida por la legislación aplicable al margen de la presente limitación; (d) adaptar, modificar, alterar, convertir o crear trabajos derivados del Software; (e) quitar, alterar confundir los avisos de copyright o cualquier otro derecho de propiedad que haya en el Software o en el Producto; o (f) soslayar o tratar de soslayar cualquier método empleado por Synology para controlar el acceso a los componentes, características o funciones del Producto o Software. Sujeto a las limitaciones especificadas en esta Sección 5, no está prohibido proporcionar cualquier servicio alojado por el servidor NAS de Synology a terceros para fines comerciales.

Sección 6. Código abierto. El Software podría contener componentes de los que Synology tenga licencia bajo la Licencia Pública General GNU ("Componentes GPL"), disponible en la actualidad en <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Las condiciones de la licencia GPL controlarán exclusivamente los Componentes GPL en la extensión en que este CLUF entre en conflicto con los requisitos de la licencia GPL con respecto al uso que haga de los componentes GPL y, en tal caso, acepta regirse por la licencia GPL en lo referente al uso que haga de tales componentes.

Sección 7. Auditoría. Synology tendrá derecho a auditar el cumplimiento que haga de los términos de este CLUF. Acepta otorgar acceso a Synology a instalaciones, equipos, libros, registros y documentos y cooperar en lo razonable con Synology para facilitar tal auditoría a Synology o el agente autorizado por Synology.

Sección 8. Propiedad. El Software es una propiedad valiosa de Synology y sus cedentes de licencia y está protegida por copyright y otras leyes y tratados sobre la propiedad intelectual. Synology o sus cedentes de licencia poseen todos los derechos, títulos e intereses sobre y para el Software, que incluyen entre otros los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual.

Sección 9. Garantía limitada. Synology ofrece la garantía limitada de que el Software se ajustará considerablemente a las especificaciones publicadas por Synology para el Software, en su caso, o de lo contrario se establece en el sitio web, durante un período requerido por la legislación local. Synology usará todos los esfuerzos comercialmente razonables para, a discreción exclusiva de Synology, corregir dicha no conformidad del Software o sustituir el Software que no cumpla la garantía precedente, siempre que se facilite a Synology un aviso por escrito de tal no conformidad dentro del Período de garantía. La garantía precedente no se aplica a ninguna no conformidad que proceda de: (w) el uso, la reproducción, distribución o revelación que no esté de acuerdo con este CLUF; (x) la personalización, modificación u otro tipo de

alteración del Software por parte de personal ajeno a Synology; (y) la combinación del Software con cualquier producto, servicio u otros artículos que proporcione personal ajeno a Synology; o (z) el incumplimiento del presente CLUF.

Sección 10. Asistencia. Durante el período especificado en la sección 9, Synology pondrá a su disposición los servicios de asistencia. Una vez transcurrido el Período de garantía correspondiente, se podrá solicitar asistencia del Software a Synology por escrito.

Sección 11. Descargo de responsabilidad de garantías. A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y CON TODOS SUS DEFECTOS. SYNOLOGY Y SUS PROVEEDORES RECHAZAN POR ESTE MEDIO TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, QUE PROVENGA DE LA LEY O NO, INCLUIDAS ENTRE OTRAS CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN PARTICULAR, EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SYNOLOGY NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE NO CONTenga FALLOS, ERRORES, VIRUS U OTROS DEFECTOS.

Sección 12. Descargo de responsabilidad de ciertos daños. EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE SYNOLOGY O SUS CEDENTES DE LICENCIA DEL COSTE DE CUBRIR POSIBLES DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, CONSECUENCIALES O SIMILARES U OTRAS RESPONSABILIDADES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA PÉRDIDA DE DATOS, INFORMACIÓN, INGRESOS, BENEFICIOS O NEGOCIOS) QUE SURJAN DE O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO O LA INCAPACIDAD DEL USO DEL SOFTWARE U OTRO RELACIONADO CON ESTE CLUF O EL SOFTWARE, TANTO SI SE BASA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA, INCLUSO SI SE HA AVISADO A SYNOLOGY DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Sección 13. Limitación de responsabilidad. LA RESPONSABILIDAD DE SYNOLOGY Y SUS PROVEEDORES QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DEL SOFTWARE O RELACIONADO DE OTRO MODO CON ESTE CLUF O CON EL SOFTWARE SE LIMITA AL IMPORTE PAGADO REALMENTE POR USTED POR EL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE DAÑOS EN LOS QUE INCURRA Y DE SI SE BASAN EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA. La anterior renuncia de garantías, descargo de responsabilidad ante ciertos daños y la limitación de responsabilidad se aplicará hasta la máxima extensión que permita la legislación vigente. La legislación de ciertos estados o jurisdicciones no permite la exclusión de las garantías implícitas ni la exclusión o limitación de ciertos daños y perjuicios. En la extensión que que tales legislaciones se apliquen al presente CLUF, las exclusiones y limitaciones descritas podrían no serle de aplicación.

Sección 14. Restricciones a la exportación. Acepta que el Software está sujeto a restricciones de exportación de los EE.UU. Usted acepta cumplir la legislación y normativas en vigor aplicables al Software, incluida, incluidas entre otras, las normativas de la administración de exportación de los EE.UU.

Sección 15. Rescisión. Sin perjuicio de ningún otro derecho, Synology puede rescindir este CLUF si Usted no cumple los términos y condiciones dispuestos en este documento. En tal caso, deberá dejar de usar el Software y destruir todas las copias del Software y todas sus partes componentes.

Sección 16. Asignación. Usted no puede transferir o asignar sus derechos bajo este CLUF a ningún tercero, a excepción del pre-instalado en los productos. Tal transferencia o asignación que infrinja la restricción anterior será nula.

Sección 17. Legislación aplicable. A menos que lo prohíba de forma expresa la legislación local, este CLUF se rige conforme a las leyes del país, en conformidad con Synology Inc. sin tener en cuenta posibles conflictos de principios legislativos en sentido contrario.

Sección 18. Resolución de conflictos. Cualquier disputa, controversia o reclamo que surja de o esté relacionada con este CLUF se resolverá exclusiva y finalmente mediante arbitraje realizado por tres árbitros neutrales según los procedimientos de la Ley de Arbitraje y de las normas de aplicación relacionadas de país en el cual se organizó Synology Inc. En tales casos, el arbitraje se limitará exclusivamente al conflicto entre Usted y Synology. El arbitraje, o cualquier parte del mismo, no se consolidará con ningún otro arbitraje y no se realizará para toda una clase o para una acción de clase. El arbitraje tendrá lugar en Taipéi, y los procedimientos de arbitraje se desarrollarán en inglés o, si ambas partes así lo acuerdan, en chino mandarín. El fallo del arbitraje será final y vinculante para las partes y podrá ser impuesto en cualquier tribunal que tenga jurisdicción. Comprende que, en ausencia de esta cláusula, tendría derecho a litigar los conflictos, controversia o reclamación en un tribunal, incluido el derecho de litigar reclamaciones para toda una clase o para una acción de clase, y que, de forma expresa y con conocimiento de causa, ha renunciado a estos derechos y manifiesta estar de acuerdo en resolver los conflictos mediante un arbitraje vinculante de acuerdo con lo estipulado en esta Sección 18. Ninguna parte de esta Sección se referirá a prohibir o restringir a Synology de buscar desagravio por mandato judicial o buscar otros derechos y recursos que pueda tener por ley o normas de equidad por el incumplimiento o amenaza de incumplimiento de cualquier disposición de este CLUF relacionado con los derechos de la propiedad intelectual de Synology.

Sección 19. Costes. En cualquier arbitraje, mediación u otra acción o procedimiento legal realizado para imponer derechos o recursos bajo este CLUF, la parte ganadora tendrá derecho a recuperar, además de cualquier otra reparación a la que pueda tener derecho, los costes y los honorarios razonables de los abogados.

Sección 20. Independencia. Si alguna cláusula del presente CLUF fuera declarada no válida, ilegal o no ejecutable por

parte de una corte de jurisdicción competente, el resto del CLUF permanecerá vigente.

Sección 21. Contrato completo. Este CLUF establece el contrato íntegro entre Usted y Synology con respecto al Software y a la materia aquí tratada y reemplaza a cualquier otro contrato anterior y contemporáneo, sea escrito u oral. Ninguna enmienda, modificación o renuncia de ninguna de las cláusulas del presente CLUF será válida a menos que se establezca por escrito y la firmen cada una de las partes.

Este CLUF es una traducción de la versión en Inglés. En caso de conflicto entre la versión que no está en inglés y la versión en inglés, prevalecerá la versión que está en inglés.

SYNOLOGY, INC. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

ESTA TRADUCCIÓN TIENE FINES MERAMENTE INFORMATIVOS. EN CASO DE DIFERENCIAS, PREVALECE LA VERSIÓN EN INGLÉS.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ("GARANTÍA") SE APLICA A LOS PRODUCTOS DE SYNOLOGY, INC. (TAL Y COMO SE DEFINE A CONTINUACIÓN) Y SUS FILIALES, SYNOLOGY AMERICA CORP INCLUIDA (LLAMADOS COLECTIVAMENTE, "SYNOLOGY"). AL ABRIR EL PAQUETE QUE CONTIENE EL PRODUCTO Y/O AL UTILIZARLO, ACEPTA Y ESTÁ DE ACUERDO EN VINCULARSE A LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA. TENGA EN CUENTA QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO ES DE APLICACIÓN AL SOFTWARE INCLUIDO EN LOS PRODUCTOS, QUE ESTARÁ SUJETO A SU ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL Y QUE SYNOLOGY SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR AJUSTES Y/O MODIFICAR ESTA GARANTÍA DE PRODUCTO DE FORMA OCASIONAL SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE NO ACEPTAR LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE GARANTÍA, NO DEBE UTILIZAR EL PRODUCTO. EN SU LUGAR, DEVUELVA EL PRODUCTO AL DISTRIBUIDOR DONDE LO ADQUIRIÓ Y SOLICITE SU REEMBOLSO DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES APLICABLE DEL DISTRIBUIDOR.

TENGA EN CUENTA QUE LOS SOPORTES DE GARANTÍA DE SYNOLOGY NO ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS PAÍSES Y QUE SYNOLOGY PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR ESTOS SOPORTES DE GARANTÍA LIMITADA SI SOLICITA DICHOS SOPORTES FUERA DEL PAÍS EN EL QUE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO ORIGINALMENTE. EL PAÍS EN EL QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO ORIGINALMENTE SE DETERMINARÁ SEGÚN LOS REGISTROS INTERNOS DE SYNOLOGY.

Legislación local en materia de protección del consumidor. Para los consumidores que estén cubiertos por las leyes y normativas locales vigentes en materia de protección del consumidor, los derechos conferidos por el presente documento son adicionales a todos los derechos y recursos estipulados en dichas leyes y normativas de protección del consumidor.

Sección 1. Productos

(a) "Productos" hace referencia a Productos nuevos o Productos reacondicionados.

(b) "Producto nuevo" hace referencia al producto de hardware de la marca Synology y los accesorios de la marca Synology incluidos en el embalaje original que el Cliente haya adquirido a través de un distribuidor o comercial autorizado de Synology. Puede consultar nuestro "Producto nuevo" en [Estado de compatibilidad de productos](#).

(c) "Producto reacondicionado" hace referencia a todos los productos de Synology que hayan sido reacondicionados por la filial de Synology o por un distribuidor o comercial autorizado de Synology, sin incluir los que se venden "tal cual" o "sin garantía".

(d) "Pieza de repuesto" hace referencia a cualquier pieza, accesorio, componente y otro equipo instalado o incorporado en el Producto o conectado al mismo.

(e) Otra definición: "Cliente" es la persona o entidad que compró originalmente el producto a Synology o a un distribuidor o comercial autorizado de Synology; "Tienda en línea" es una tienda en línea gestionada por Synology o una de sus filiales; "Software" es el software propiedad de Synology que acompaña al Producto cuando lo adquiere el Cliente, lo descarga el Cliente en el sitio web o lo preinstala Synology en el producto, e incluye el firmware, el contenido multimedia asociado, las imágenes, las animaciones, el vídeo, el audio, el texto y las applets incorporados en el software o el Producto, así como cualquier actualización de tal software.

Sección 2. Período de garantía

(a) "Período de garantía": El periodo de garantía comienza en la fecha de compra que aparece en el recibo de compra o en la factura que debe presentar el Cliente y finaliza al día siguiente de la finalización del Periodo de garantía de cada Nuevo producto. Puede obtener información sobre el Periodo de garantía de cada Producto nuevo en [Estado de compatibilidad de productos](#). Para la Pieza de repuesto, el Periodo de garantía con un uso normal es de un año (cinco años para unidades del sistema) a partir de la fecha de compra del Producto. En el caso de los Productos reacondicionados o las piezas reparadas, el Periodo de garantía es el Periodo de garantía restante del Producto que se sustituye o noventa (90) días a partir de la fecha en que se sustituya o repare el Producto, lo que tenga una mayor duración. Los Periodos de garantía anteriores no se aplican cuando los Productos se marcan como vendidos "tal cual" o "sin garantía". En el caso de que no se presente un recibo de compra de nuestro Producto o una factura del Producto válidos, o de que estos parezcan erróneos o falsificados, el Periodo de garantía del Producto presentado comenzará a partir de la fecha de fabricación de acuerdo con los registros internos de Synology.

(b) 'Período de garantía ampliada': Para los clientes que adquieran los servicios opcionales EW201/EW202 o la garantía ampliada Plus para los Productos nuevos especificados en la sección 1 (b), el Periodo de garantía se ampliará dos años. Para EW201/EW202, puede consultar los modelos de Producto aplicables y las regiones disponibles en [Garantía ampliada EW201/EW202](#). Para la garantía ampliada Plus, puede consultar los modelos de Producto aplicables y las regiones disponibles en [Garantía ampliada Plus](#). El cliente solo puede elegir uno de los servicios opcionales.

(c) "Finalización inmediata del Periodo de garantía": En el caso de los productos de Synology Drive, el Periodo de garantía finalizará inmediatamente si se produce alguna de las siguientes situaciones: (a) para la unidad de estado sólido, el [indicador de desgaste del ciclo de vida](#) equivale o excede las "especificaciones de producto" de la unidad incluida con el Producto adquirido; (b) para todos los productos de unidades, el registro de temperatura equivale o excede el límite de temperatura de funcionamiento de la unidad, que se indica en las "especificaciones de producto" incluidas en el Producto adquirido.

Sección 3. Garantía limitada y responsabilidad

3.1 Garantía limitada. Con sujeción a la Sección 3.2, Synology garantiza al Cliente que cada Producto (a) estará libre de defectos de materiales y mano de obra y (b) con el uso normal tendrá un rendimiento similar a las especificaciones publicadas por Synology para el Producto durante el Periodo de garantía. Dicha garantía limitada no se aplica al Software que incluya el producto o que haya adquirido el Cliente, el cual estará sujeto al acuerdo de licencia de usuario final que acompaña al Producto y se proporciona con este. Synology no ofrece garantía alguna para Productos reacondicionados vendidos "tal cual" o "sin garantía".

La Garantía limitada anterior no es transferible y solo beneficia a los clientes que adquieran Productos directamente de las filiales, los revendedores y los distribuidores autorizados de Synology. La garantía descrita en el presente documento terminará en caso de que el Cliente venda o transfiera el Producto a un tercero.

3.2 Exclusiones. Las anteriores garantías y obligaciones no se aplican a ningún producto que (a) se haya instalado o utilizado de una forma no especificada o descrita en el Producto, las especificaciones o los documentos relacionados, o que de algún modo se haya utilizado incorrectamente, se haya abusado de él o esté dañado; (b) se haya dañado en un accidente, en un incendio, al entrar en contacto con líquido, durante un terremoto u otro factor externo o uso del producto en entornos inadecuados; (c) se haya desmontado sin la autorización de Synology; o (d) presente daños cosméticos provocados por el desgaste normal o esperado del Producto, incluidos, entre otros, arañazos, abolladuras y plástico o puertos rotos a menos que el fallo se deba a un defecto de los materiales o la mano de obra; (e) el número de serie se haya eliminado o borrado del Producto, de modo que no se pueda identificar; (f) se haya dañado o estropeado porque el cliente no haya implementado una corrección, modificación, mejora u otra actualización puesta a su disposición por Synology, o porque el Cliente instale, implemente o utilice cualquier corrección, modificación, mejora u otra actualización puesta a su disposición por un tercero; (g) se haya dañado o estropeado, o sea incompatible debido a la instalación o el uso con elementos no proporcionados por Synology, diferentes al hardware, software u otro accesorio para el que se haya diseñado el Producto.

Tenga en cuenta que cada una de las situaciones anteriores estará sujeta a la inspección y la verificación del aspecto y las funciones del Producto por Synology. Synology puede negarse a prestar servicios de garantía, incluidos, entre otros, reparación de productos, soporte técnico y sustitución de productos, tal y como se describe en la Sección 3.3, a cualquier Producto en cualquiera de las situaciones anteriores.

3.3 Asistencia de garantía y Recurso exclusivo. Si el Cliente aprecia que no se cumple alguna de las garantías establecidas en la Sección 3.1 dentro del Periodo de garantía aplicable en la manera descrita a continuación, entonces, tras la verificación de la no conformidad por parte de Synology, Synology podrá, a su elección: (a) utilizar los esfuerzos razonables comercialmente para reparar el Producto, (b) proporcionar soporte técnico, o (c) sustituir el Producto no conforme o una pieza de este tras la devolución del Producto completo, de acuerdo con la Sección 3.4. Lo anterior describe toda la responsabilidad de Synology y el único y exclusivo recurso del Cliente en caso de incumplimiento de garantía según la Sección 3.1 o en caso de cualquier otro defecto o deficiencia en el Producto. El Cliente ayudará de forma razonable a Synology para diagnosticar y validar cualquier no conformidad con el Producto. Tenga en cuenta que la asistencia de la garantía no se aplica a la recuperación de datos almacenados en el Producto de Synology ni su copia de seguridad. El Cliente realizará una copia de seguridad de los datos almacenados antes de devolver el Producto a Synology. Synology puede eliminar toda la información o datos del Producto mientras realiza los servicios de garantía, y no será responsable de ninguna pérdida de datos en el mismo. Además, el Cliente deberá retirar cualquier accesorio que no esté preinstalado, como una tarjeta adaptadora, memoria, unidad de disco duro o unidad de estado sólido, ya que Synology no se hará responsable de la pérdida de componentes no extraídos que no estén preinstalados.

3.4 Devolución. Para reclamaciones de garantía, el Cliente debe devolver el Producto completo a Synology de acuerdo con esta Sección 3.4. Se rechazará cualquier Producto devuelto que (a) se haya desmontado (excepto en el caso de Synology así lo haya solicitado), o (b) cuyo número de serie se haya eliminado o borrado del Producto, de modo que este no se pueda identificar, o (c) se haya dañado durante el trayecto de devolución debido a un empaquetado deficiente (incluidos, entre otros, arañazos o deformación), y se devolverá al Cliente a cargo de este. Todo Producto debe devolverse en el mismo estado en el que se recibió de Synology a la dirección designada por Synology, con portes pagados, en un embalaje que sea suficiente para proteger su contenido. Puede ser necesario un envío internacional dependiendo de la ubicación del Cliente, y el Cliente será responsable de los derechos de aduana, el despacho y todos los demás cargos relacionados con el servicio de sustitución. El Cliente se responsabiliza del seguro y del riesgo de pérdida o daños en lo que concierne a los artículos devueltos hasta que son recibidos correctamente por Synology.

3.4.1 Servicio de sustitución general. Cualquier devolución del Producto por parte del Cliente conforme a la Sección 3.3 debe realizarse de acuerdo con los procedimientos de sustitución vigentes de Synology, aportando el recibo o la factura de compra. Puede obtener más información sobre el procedimiento de sustitución en [¿Cómo](#)

[puedo realizar una reclamación de garantía de mi producto de Synology?](#)

3.4.2 Servicio de garantía ampliada Plus. (Solo aplicable al Cliente que adquiriera la garantía ampliada Plus)

(a) Servicio de Sustitución directa estándar: Con respecto al servicio de Sustitución directa estándar, el Cliente primero debe devolver el Producto no conforme reconocido por Synology al centro de servicio de devolución designado, a expensas del Cliente. La unidad de sustitución no se enviará hasta que el Producto no conforme se reciba en el centro de servicio de devolución designado por Synology.

(b) Servicio de Sustitución directa avanzada: Con respecto al servicio de Sustitución directa avanzada, Synology enviará el Producto de sustitución a la dirección especificada por el Cliente antes de que el Cliente devuelva el Producto no conforme. El Cliente debe devolver el Producto no conforme reconocido por Synology al centro de servicio de devolución correspondiente, a expensas del Cliente, en un plazo de veintiocho (28) días naturales a partir de la fecha en que la solicitud se realice correctamente y debe proporcionar una autorización de tarjeta de crédito a modo de depósito. La autorización de tarjeta de crédito se cancelará después de que Synology haya recibido el Producto no conforme devuelto por el Cliente. Si el Cliente no ha devuelto el Producto no conforme en un plazo de veintiocho (28) días naturales, Synology tiene derecho a cobrar el depósito completo de la tarjeta de crédito del Cliente, y a desactivar todos los servicios relacionados con los números de serie del Producto no conforme y el de sustitución. Además, Synology se reserva el derecho a negarse a proporcionar cualquier asistencia técnica relevante en el futuro. Las medidas mencionadas anteriormente no afectarán a los derechos legales de Synology derivados de las mismas.

3.5 Sustitución de un Producto nuevo o un Producto reacondicionado por Synology. Si Synology decide reemplazar un Producto al amparo de esta Garantía establecida en la Sección 3.1, entonces Synology enviará un Producto reemplazado haciéndose cargo de los gastos y utilizando el método de envío deseado tras recibir el Producto no conforme de acuerdo con la Sección 3.4 y tras la validación por parte de Synology de que dicho Producto no se adecúa a la garantía. Antes del envío del Producto reacondicionado a los Clientes, estos habrán verificado que cumplen estrictamente con los estándares de calidad de Synology. Tenga en cuenta que los Productos reacondicionados tendrán ciertos arañazos, manchas u otros signos de uso menores. En algunos países, es posible que Synology aplique, a su propia discreción, el Servicio de sustitución de Synology a ciertos productos; a través de este servicio, Synology enviará un producto de sustitución al cliente antes de recibir el producto no conforme enviado por el cliente ('Servicio de sustitución de Synology').

3.6 Descargo de responsabilidad de garantías. LAS GARANTÍAS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE SYNOLOGY ASÍ COMO LOS RECURSOS DEL CLIENTE ESTABLECIDOS EN ESTA GARANTÍA SON EXCLUSIVOS Y EN SUSTITUCIÓN DE, Y POR LA PRESENTE EL CLIENTE RENUNCIA, LIBERA Y DEJA DE RECLAMAR, LAS DEMÁS GARANTÍAS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE SYNOLOGY ASÍ COMO EL RESTO DE DERECHOS, RECLAMACIONES Y RECURSOS DEL CLIENTE RESPECTO A SYNOLOGY, YA SEA DE FORMA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, RESULTANTES POR LEY O DE OTRO MODO, EN LO QUE CONCIERNE AL PRODUCTO, A LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACOMPAÑA O AL SOFTWARE Y A CUALQUIER OTRO BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO AL AMPARO DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO: (A) LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN O USO CONCRETO; (B) LA GARANTÍA IMPLÍCITA RESULTANTE DEL CURSO DE RENDIMIENTO, CURSO DEL COMERCIO O USO DE NEGOCIO; (C) LA RECLAMACIÓN POR INFRACCIÓN O APROPIACIÓN INDEBIDA; O (D) LA RECLAMACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS (YA SEA POR NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ABSOLUTA, RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO U OTRA TEORÍA). SYNOLOGY NO GARANTIZA Y RECHAZA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA DE QUE LOS DATOS O LA INFORMACIÓN GUARDADOS EN CUALQUIER PRODUCTO DE SYNOLOGY ESTÉN SEGUROS Y SIN RIESGO DE PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN. SYNOLOGY RECOMIENDA QUE EL CLIENTE ADOPTE MEDIDAS ADECUADAS PARA HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS DATOS GUARDADOS EN EL PRODUCTO. EN ALGUNOS ESTADOS/JURISDICIONES NO SE PERMITE ESTABLECER LIMITACIONES SOBRE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE AL CLIENTE.

3.7 Limitaciones del servicio de garantía ampliada Plus. (a) El Cliente debe completar la compra del servicio de garantía ampliada Plus en un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original del Producto nuevo. (b) Dado que Synology proporciona el servicio de garantía ampliada Plus solo en ciertas áreas, el Cliente debe seleccionar el área para activar el servicio durante el proceso de compra. Si el Cliente solicita el servicio de garantía ampliada Plus desde un área distinta al área seleccionada, es posible que Synology, a su entera discreción, no proporcione el servicio de garantía ampliada Plus; (c) Excepciones de la cobertura: El servicio de garantía ampliada Plus no se aplica a departamentos, territorios y regiones autónomas en el extranjero, así como a islas que no sean la isla principal de los países y regiones.

Sección 4. Limitaciones de responsabilidad

4.1 Fuerza mayor. Synology no se responsabilizará, ni se considerará que infringe o incumple esta Garantía si se retrasa o no realiza lo que requiere la presente Garantía como resultado de cualquier causa o condición fuera de su control razonable (incluyendo, a modo enunciativo, cualquier acto u omisión por parte del Cliente).

4.2 Descargo de responsabilidad de ciertos daños. EN NINGÚN CASO SYNOLOGY O SUS PROVEEDORES SE RESPONSABILIZARÁN DEL COSTE DE CUBRIR CUALQUIER DAÑO ACCIDENTAL, INDIRECTO, ESPECÍFICO, PUNITIVO, CONSECUENTE O SIMILARES NI DE RESPONSABILIDADES DEL TIPO QUE FUEREN (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LA PÉRDIDA DE DATOS, INFORMACIÓN, INGRESOS, BENEFICIOS U OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO) RESULTANTES DE O RELACIONADAS CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO, LA DOCUMENTACIÓN O EL SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑEN ASÍ COMO CUALQUIER OTRO BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO EN ESTA GARANTÍA, YA SEA EN BASE A UN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ABSOLUTA U OTRA TEORÍA INCLUSO SI SE HA AVISADO A SYNOLOGY DE LA RESPONSABILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

4.3 Limitación de responsabilidad. LA RESPONSABILIDAD DE SYNOLOGY Y DE SUS PROVEEDORES RESULTANTE DE O EN RELACIÓN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO, LA DOCUMENTACIÓN O EL SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑEN ASÍ COMO DE OTROS BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS EN LA PRESENTE GARANTÍA, SE LIMITA A LA CANTIDAD PAGADA REALMENTE POR EL CLIENTE AL ADQUIRIR EL PRODUCTO CON INDEPENDENCIA DE LA CANTIDAD DE DAÑOS EN LOS QUE INCURRA EL CLIENTE Y DE SI SE BASAN EN UN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ABSOLUTA U OTRA TEORÍA. La exención anterior de ciertos daños y la limitación de responsabilidad se aplicarán en la medida máxima en que lo permita la ley aplicable. Las leyes de algunos estados/jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de ciertos daños. En la medida en que estas leyes se apliquen al Producto, las exclusiones y limitaciones establecidas previamente pueden no aplicarse al Cliente.

Sección 5. Varios

5.1 Derechos de propiedad. El Producto y todo Software y documentación que lo acompañan y que se facilitan con el Producto incluyen derechos de propiedad intelectual y titularidad de Synology, de sus proveedores externos y cedentes de licencia. Synology conserva y se reserva todo derecho, titularidad e interés en los derechos de propiedad intelectual del Producto, y ningún derecho o propiedad de ningún derecho a la propiedad intelectual del Producto ni del Software o documentación que lo acompañan ni de ningún otro bien proporcionado bajo esta Garantía que se transfiera al Cliente bajo esta Garantía. El Cliente (a) cumplirá los términos y condiciones del contrato de licencia del usuario final de Synology que acompaña al Software incluido por Synology o por un distribuidor o revendedor autorizado de Synology; y (b) no tratará de realizar procedimientos de ingeniería inversa en ningún Producto o componente del mismo ni del Software que lo acompaña, ni tampoco tratará de apropiarse de forma indebida, soslayar o infringir ninguno de los derechos a la propiedad intelectual de Synology.

5.2 Cesión. El Cliente no cederá ninguno de los derechos que se otorgan al amparo de esta Garantía directamente, mediante operación legal u otros, sin el consentimiento previo y por escrito de Synology.

5.3 Ausencia de términos y condiciones adicionales. A menos que lo permita de forma expresa esta Garantía, ninguna parte estará vinculada a, y cada parte renuncia específicamente a ellas, ningún término, condición u otra disposición que entre en conflicto con lo dispuesto en la presente Garantía que se realiza por la otra parte en ningún pedido de compra, recibo, aceptación, confirmación, correspondencia u otros, a menos que cada parte acepte expresamente tal disposición por escrito. Además, si esta Garantía entra en conflicto con cualquier término o condición de cualquier otro contrato que realicen las partes con respecto al Producto, esta Garantía prevalecerá a menos que el otro contrato haga referencia específicamente a las secciones de esta Garantía que sustituye.

5.4 Jurisdicción. A menos que lo prohíba expresamente la legislación local, esta Garantía está regida por las leyes del Estado de Washington, EE. UU., para clientes que residan en Estados Unidos; y por las leyes de la República de China (Taiwán) para clientes no residentes en los Estados Unidos, sin tener en cuenta cualquier conflicto de principios legales en contrario. La Convención de la ONU de 1980 sobre contratos para la Venta internacional de mercancías o la legislación posterior no se aplica.

5.5 Resolución de conflictos. Toda disputa, controversia o reclamación que preceda de o esté relacionada con esta Garantía, el Producto o los servicios proporcionados por Synology con respecto al Producto o a la relación entre Clientes residentes en EE. UU. y Synology se resolverá de forma exclusiva y definitiva mediante arbitraje conforme a las normas comerciales actuales de la Asociación Americana de Arbitraje, salvo lo que se indica a continuación. El arbitraje tendrá lugar ante un árbitro único, y se limitará únicamente al conflicto entre el Cliente y Synology. El arbitraje, o cualquier parte del mismo, no se consolidará con ningún otro arbitraje y no se realizará para toda una clase o para una acción de clase. El arbitraje tendrá lugar en King County, Washington, EE. UU., mediante el envío de documentos, por teléfono, en línea o en persona, según determine el árbitro a petición de las partes. La parte ganadora en cualquier arbitraje u otra acción legal dentro o fuera de los EE. UU. recibirá todas las costas y honorarios razonables de los abogados, incluidas los honorarios de arbitraje pagados por dicha parte ganadora. Cualquier decisión obtenida en tal procedimiento de arbitraje se considerará final y vinculante para las partes, y a partir de ese momento se podrá entablar juicio en cualquier tribunal de la jurisdicción competente. El Cliente comprende que, en ausencia de esta cláusula, tendría derecho a litigar los conflictos, controversia o reclamación en un tribunal, incluido el derecho a limitar reclamaciones para toda una clase o para una acción de clase, y que, de forma expresa y con conocimiento de causa, ha renunciado a estos derechos y manifiesta estar de acuerdo en resolver los conflictos mediante arbitraje vinculante de acuerdo con lo establecido en esta Sección 5.5. Para clientes que no residan en Estados Unidos, los conflictos, controversias o reclamaciones descritos en esta Sección se resolverán de manera final mediante arbitraje realizado por tres árbitros neutrales según los procedimientos de la Ley de arbitraje de la R.P.C. Ley de arbitraje y normas de aplicación relacionadas. El arbitraje tendrá lugar en Taipéi, Taiwán, R.O.C., y los procedimientos de arbitraje se desarrollarán en inglés o, si ambas partes así lo acuerdan, en chino mandarín. El fallo del arbitraje será final y vinculante para las partes y se podrá imponer en cualquier tribunal que tenga jurisdicción. Ninguna parte de esta sección se referirá a prohibir o restringir a Synology la búsqueda de desagravio por mandato judicial o a buscar otros derechos y recursos que pueda tener por ley o normas de equidad por el cumplimiento o amenaza de incumplimiento de cualquier disposición de esta Garantía relacionado con los derechos de la propiedad intelectual de

Synology.

5.6 Costas. En cualquier arbitraje, mediación u otra acción o procedimiento legal realizado para imponer derechos o recursos bajo esta Garantía, la parte ganadora tendrá derecho a recuperar, además de cualquier otra reparación a la que pueda tener derecho, las costas y los honorarios razonables de los abogados.

5.7 Restricciones a la exportación. Acepta que el Producto puede estar sujeto a restricciones de exportación de los EE. UU. Cumplirá toda la legislación y normativas en vigor aplicables al Producto, incluyendo sin limitaciones, las normativas de la administración de exportación de los EE. UU.

5.8 Independencia de las cláusulas. Si un tribunal de la jurisdicción competente entiende que alguna cláusula de la presente Garantía no es válida, legal o ejecutable, el resto de la Garantía permanecerá en plena vigencia y efecto.

5.9 Acuerdo completo. Esta Garantía constituye la totalidad del acuerdo y prevalecerá sobre todos y cada uno de los acuerdos anteriores entre Synology y el Cliente relacionados con el asunto tratado. Ninguna de las enmiendas, modificaciones o exenciones aplicables a las cláusulas de esta Garantía tendrá validez a menos que se exponga por escrito y se firme por cada una de las partes.

5.10 Pago y finalización del servicio de garantía ampliada Plus. (a) Tras la verificación de la orden de compra por parte de Synology, el Cliente abonará inmediatamente todos los cargos e impuestos. Synology se reserva el derecho a negarse a proporcionar el servicio de garantía ampliada Plus al Cliente que no cumpla los requisitos o que sea menor de edad legal. (b) El Cliente que no haya utilizado el servicio de garantía ampliada Plus en un plazo de treinta (30) días a partir de la compra del Producto puede enviar una solicitud de finalización a través de una solicitud de asistencia técnica en un plazo de treinta (30) días a partir de la compra.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

Declaration Letter of REACH & RoHS Compliance

About REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released. Under this Regulation, manufacturers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information to European Chemicals Agency (ECHA). The aim is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances.

About RoHS

RoHS Directive (EU Directive 2002/95/EC) was issued in 2002, restricted the use of the six chemicals lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium, as well as flame retardants polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Under this directive, manufacturers are required to replace these chemicals in their products with less hazardous alternatives.

Then RoHS 2.0 (Directive 2011/65/EU) has replaced Directive 2002/95/EC since January 3, 2013. In 2015, EU commission publishes Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) to add 4 phthalates (DEHP, BBP, DBP and DIBP) onto the list of restricted substances from 22 July 2019.

REACH and RoHS Compliance

Synology meets all requirements of the REACH Regulation and is compliant to all implemented RoHS type regulations worldwide. To the best of Synology's knowledge, all Synology products in production (including finished



products, spare parts, and packaging materials) are in compliance with the requirements of the Regulation and/or Directives. Synology continues to monitor, influence, and develop our processes to comply with any proposed changes to the Regulation and/or Directives.